



Bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM pour MOVI-PLC[®]

FE330000

Version 04/2007 11366621 / FR

Manuel





1	Remarques importantes4				
2	Introduction5				
	2.1	Domaine d'application	6		
	2.2	Contenu des bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM	7		
	2.3	Autres bibliothèques pour la commande MOVI-PLC [®]	9		
3	Confi	guration et mise en service	. 10		
	3.1	Conditions préalables	. 10		
	3.2	Durées de communication	. 11		
	3.3	Mise en service	. 12		
	3.4	Unités et plages de valeurs	. 14		
4	Desc	ription des blocs fonction	. 15		
	4.1	Comportement général des blocs fonction	. 15		
	4.2	Diagramme d'état	. 19		
	4.3	Répertoire MC07_Main	. 21		
		4.3.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07	. 21		
		4.3.2 Bloc fonction MC_Reset_MC07	. 26		
	4.4	Répertoire MC07_SingleAxisSensorless	. 27		
		4.4.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07	. 27		
		4.4.2 Blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 et	00		
	45	MC_SIOPSERSORESS_MC07	29		
	4.5	4.5.1 Blog fonction MC MoveTargetSpeedSpeedSpeedSpeedSpeedSpeedSpeedSpe	21		
	46	A.S.1 Diocional MC_MoverargetopeedSensoness_MO07	. 34		
	4.0	4.6.1 Bloc fonction MC BeadParameter MC07	. 04		
		4.6.2 Bloc fonction MC SetDynamics MC07	. 36		
		4.6.3 Bloc fonction MC WriteParameter MC07	. 38		
	4.7	Répertoire MM_Main	. 40		
		4.7.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MM	. 40		
		4.7.2 Bloc fonction MC_Reset_MM	. 44		
	4.8	Répertoire MM_SingleAxis	. 45		
		4.8.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM	. 45		
		4.8.2 Bloc fonction MC_StopSensorless_MM	. 47		
	4.9	Répertoire MM_InverterParameters	. 49		
		4.9.1 Bloc fonction MC_ReadParameter_MM	. 49		
		4.9.2 Bloc fonction MC_WriteParameter_MM	.51		
		4.9.5 Bloc fonction MC_SetLimiter_MM	. 55		
	4.10	Répertoire MM Supplements	. 57		
		4.10.1 Bloc fonction MC BeleaseBrake MM	. 57		
	4.11	Identificateur de défaut	. 58		
5	Evor	unles de programmation	61		
5	5 1	Conditions préalables pour les convertisseurs de	. 01		
	0.1	fréquence MOVITRAC [®]	. 61		
	5.2	Conditions préalables pour les convertisseurs de			
		fréquence MOVIMOT [®]	. 61		
	5.3	Conditions préalables pour MOVIFIT [®]	. 62		
	5.4	Mode Jogg d'un axe moteur sans codeur avec MOVITRAC [®]	. 62		
	5.5	Mode Jogg d'un axe moteur sans codeur avec MOVIMOT [®]	. 74		
	5.6	Commande avec module MOVIFIT [®] -SC	. 77		
_					
6	Index		. 82		





1 Remarques importantes



- · Ce manuel ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !
- Ne faire installer la carte de pilotage MOVI-PLC[®] et les entraînements raccordés que par du personnel électricien qualifié conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les indications du manuel MOVI-PLC[®] et des notices d'exploitation MOVIMOT[®], MOVIFIT[®]-MC, MOVIFIT[®]-SC, MOVIFIT[®]-FC, MOVITRAC[®] 07 et MOVITRAC[®] B !

Documentation

- Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation et la mise en service de convertisseurs de fréquence pilotés par MOVI-PLC[®].
- L'utilisation de ce manuel suppose la connaissance et la possession de la documentation MOVIMOT[®], MOVIFIT[®] (en fonction de la variante MOVIFIT[®] utilisée), MOVITRAC[®] 07 et MOVITRAC[®] B.
- Dans ce manuel, les renvois à d'autres instructions sont signalés par "→".
 (→ chap. X.X) signifie par exemple que d'autres informations sont données au chapitre X.X de ce manuel.
- Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documentation afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d'un recours en garantie.

Systèmes de bus Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus

Ce système de communication permet d'adapter précisément les convertisseurs de fréquence MOVIMOT[®], MOVIFIT[®]-FC et MOVITRAC[®] à l'application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d'une erreur de programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

 Consignes de sécurité et avertissements
 Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette documentation !

 Image: Segure de logs
 Danger électrique Risque de blessures graves ou mortelles

 Image: Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles
 Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles

 Image: Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles
 Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles

 Image: Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles
 Danger mécanique Risque de blessures graves ou mortelles



Contenu de ceCe manuel utilisateur décrit les blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MC07 etmanuelMPLCMotion_MM et leurs applications.

Description

MOVI-PLC[®] est une commande programmable conforme à la norme IEC61131-3.

Les variantes de commande MOVI-PLC[®] sont par exemple :

- Carte de pilotage MOVI-PLC[®] basic DHP11B
- MOVIFIT[®]-MC en variante Technology avec MOVI-PLC[®] basic intégrée
- Carte de pilotage MOVI-PLC[®] advanced DH..41B

La commande MOVI-PLC[®] peut par exemple servir d'unité de pilotage autonome pour un module machine. La carte de pilotage MOVI-PLC[®] gère alors tous les entraînements du module machine et décharge ainsi l'automate amont (par exemple un API machine ou application). Associée à un pupitre opérateur DOP, la carte de pilotage MOVI-PLC[®] peut même assurer le pilotage intégral d'une machine complète.

Les bibliothèques <code>MPLCMotion_MC07</code> et <code>MPLCMotion_MM</code> pour la carte de pilotage MOVI-PLC[®] décrites dans le présent manuel, permettent la programmation aisée et centralisée des mouvements d'axe des entraînements raccordés suivants :

- Entraînements MOVITRAC[®] 07
- Entraînements MOVITRAC[®] B
- Entraînements MOVIFIT[®]-FC
- Entraînement MOVIMOT[®] (à partir de la version MOVIMOT[®] MM..C)



- Les informations pour le pilotage des MOVIFIT[®]-SC avec démarreur direct moteur intégré figurent au chapitre "Pilotage avec MOVIFIT[®]-SC", page 77.
- Le pilotage des variateurs MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B et des servovariateurs multiaxes MOVIAXIS[®] MX est décrit dans le manuel "Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC[®]".

Fonctions

Les bibliothèques ${\tt MPLCMotion_MC07}$ et ${\tt MPLCMotion_MM}$ mettent à disposition les fonctions suivantes pour chaque entraînement ${\tt MOVIMOT}^{\textcircled{R}}, {\tt MOVITRAC}^{\textcircled{R}}$ ou ${\tt MOVIFIT}^{\textcircled{R}}$ -FC raccordé :

- Fonctions de gestion
- Pilotage par variateur électronique (consigne de vitesse)
- Rampe d'accélération
- etc.

L'exécution de ces fonctions se fait de manière décentralisée, au niveau des convertisseurs de fréquence. Les bibliothèques $\texttt{MPLCMotion_MC07}$ et $\texttt{MPLCMotion_MM}$ garantissent une communication rapide avec les convertisseurs de fréquence. Elles permettent la programmation simple et centrale des mouvements des axes moteur depuis la commande $\texttt{MOVI-PLC}^{®}$.



5

Documentation Pour utiliser de manière simple et efficace les bibliothèques MPLCMotion_MC07 et complémentaire MPLCMotion_MM, nous recommandons, en plus de ce manuel, la consultation des manuels suivants :

- Manuel "Programmation MOVI-PLC[®] dans l'éditeur PLC"
- Manuel "Commande MOVI-PLC[®] basic DHP11B.."
- Manuel "MOVITRAC[®] 07"
- Manuel "MOVITRAC[®] B"
- Notice d'exploitation "MOVIMOT[®] MM..C"
- Notice d'exploitation "MOVIFIT[®]-MC"
- Notice d'exploitation "MOVIFIT[®]-SC"
- Notice d'exploitation "MOVIFIT[®]-FC"
- Manuel "MOVIFIT[®] variante Technology"

Pour tous les travaux sur les systèmes d'entraînement, tenir compte des instructions et consignes de sécurité de ces manuels.

2.1 Domaine d'application

Les bibliothèques ${\tt MPLCMotion_MC07}$ et ${\tt MPLCMotion_MM}$ conviennent à tous les domaines d'application où la commande MOVI-PLC[®] gère de manière centrale un ou plusieurs convertisseur(s) de fréquence.

Exemples d'application	 Des exemples d'application typiques des bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM sont : Convoyeurs à bandes Convoyeurs à rouleaux Machines de dosage Pompes Ventilateurs oto
	• elc.
Propriétés	Les bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM se distinguent par les ca- ractéristiques suivantes :
	• La commande MOVI-PLC [®] peut, à l'aide de la bibliothèque MPLCMotion_MC07, pi- loter jusqu'à 12 entraînements MOVITRAC [®] et, à l'aide de la bibliothèque MPLCMotion_MM, jusqu'à trois entraînements MOVIMOT [®] .
	 L'utilisateur n'a pas besoin de s'occuper de l'interface de communication, il se con- tente de piloter la carte MOVI-PLC[®] avec des instructions de mouvement et de ges- tion. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'avoir de connaissances approfondies en matière de communication par bus système et quelques notions de paramétrage du convertisseur de fréquence (p. ex. pour la mise en service et le réglage de l'adresse de bus système) suffisent.
	 Le bus système permet la communication rapide entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence.
	• Les bibliothèques MPLCMotion_MM et MPLCMotion_MC07 disposent de nombreux blocs fonction. L'utilisateur peut ainsi programmer lui-même de manière flexible et rapide ses propres applications.
	 Des instructions conformes à PLCopen permettent à l'utilisateur de se familiariser ra- pidement avec l'environnement.



2.2 Contenu des bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM

Bibliothèques nécessaires	Les bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM sont à insérer dans le ges- tionnaire des bibliothèques de l'éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS [®] -MotionStudio (\rightarrow chap. "Exemples de programmation").				
	Les bibliothèques suivantes, nécessaires pour l'exécution des blocs de la bibliothèque $MPLCMotion_MC07 / MPLCMotion_MM$ sont automatiquement ajoutées lors de l'insertion et de la configuration du système (\rightarrow chap. "Exemples de programmation").				
	• MPLCDatatypes				
	• MPLCInterface_CAN				
	• MPLCInterface_COM				
	• MPLCInterface_MoviLink				
	• MPLCSystem_ErrorCodes				
	• MPLCSystem_"MOVI-PLC-TYP"				
	(p. ex. MPLCSystem_DHP11B, selon configuration du système cible)				
	La bibliothèque MPLCMotion_MC07 dispose des blocs fonction suivants ; ces blocs étant selon leur fonctionnalité répartis dans plusieurs sous-répertoires :				
MC07_Main	Répertoire MC07_Main :				
	– MC_ConnectAxis_MC07				
	– MC_Reset_MC07				
MC07_SingleAxis	Répertoire MC07_SingleAxisSensorless :				
Sensorless	 MC_AxisStopSensorless_MC07 				
	 MC_MoveVelocitySensorless_MC07 				
	– MC_StopSensorless_MC07				
MC07_SingleAxis	Répertoire MC07_SingleAxisSEW:				
SEW	 MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07 				
MC07_Inverter	Répertoire MC07_InverterParameters :				
Parameters	 MC_ReadParameter_MC07 				
	 MC_SetDynamics_MC07 				
	 MC_WriteParameter_MC07 				



7



La bibliothèque MPLCMotion_MM dispose des blocs fonction suivants ; ces blocs étant selon leur fonctionnalité répartis dans plusieurs sous-répertoires :

MM_Main	Répertoire MM_Main :		
	 MC_ConnectAxis_MM 		
	 MC_Reset_MM 		
MM_SingleAxis	Répertoire MM_SingleAxis:		
	 MC_MoveVelocitySensorless_MM 		
	 MC_StopSensorless_MM 		
MM_Inverter	Répertoire MM_ InverterParameters :		
Parameters	 MC_ReadParameter_MM 		
Parameters	 MC_ReadParameter_MM MC_WriteParameter_MM 		
Parameters	 MC_ReadParameter_MM MC_WriteParameter_MM MC_SetDynamics_MM 		
Parameters	 MC_ReadParameter_MM MC_WriteParameter_MM MC_SetDynamics_MM MC_SetLimiter_MM 		
Parameters	 MC_ReadParameter_MM MC_WriteParameter_MM MC_SetDynamics_MM MC_SetLimiter_MM 		
Parameters MM_Supplements	 MC_ReadParameter_MM MC_WriteParameter_MM MC_SetDynamics_MM MC_SetLimiter_MM Répertoire MM_Supplements : 		



Remarque

Les bibliothèques $MPLCMotion_MC07.lib$ et $MPLCMotion_MM.lib$ peuvent être utilisées simultanément avec toutes les autres bibliothèques pour la commande $MOVI-PLC^{\textcircled{B}}$.

Le fonctionnement sans défaut ne sera cependant assuré que si tous les convertisseurs de fréquence pilotés à l'aide des blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MC07.lib et MPLCMotion_MM.lib sont exploités avec un ou plusieurs bus système CAN sur le(s)quel(s) aucun autre objet CAN (par exemple des modules E/S) n'est installé.



2.3 Autres bibliothèques pour la commande MOVI-PLC[®]

En plus des bibliothèques MPLCMotion_MC07.lib et MPLCMotion_MM.lib, il est possible d'ajouter de nombreuses autres bibliothèques pour optimiser le pilotage des variateurs et convertisseurs de fréquence SEW ainsi que d'autres modules périphériques dans l'éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio.

Le tableau suivant présente les bibliothèques de base pour le pilotage des appareils raccordés à la commande MOVI-PLC[®]. En plus de ces bibliothèques, chaque type de variateur utilise des bibliothèques spécifiques à l'application, par exemple pour la manutention, la fonction de came électronique, la synchronisation, la fonction enrouleur/dérouleur, etc.

MPLCProcessdata MPLCMotion_MDX		MPLCMotion_MC07 MPLCMotion_MX		MPLCMotion_MM	MPLCUtilities	
 MOVI-PLC[®] utilisée comme une commande classique Pilotage par données-process de tous les variateurs SEW pour utilisation de profils données-process, d'applicatifs ou de programmes IPOS[®] propres 	 MOVI-PLC[®] comme système Motion Control pour MOVIDRIVE[®] B Instructions de mouvement mono-axe Utilisation des interfaces du MOVIDRIVE[®] B 	 MOVI-PLC[®] comme système Motion Control pour MOVITRAC[®] 07, MOVITRAC[®] B et MOVIFIT[®]-FC Instructions de vitesse Utilisation des interfaces du MOVITRAC[®] 07, MOVITRAC[®] B et MOVIFIT[®]-FC 	 MOVI-PLC[®] comme système Motion Control pour MOVIAXIS[®] Instructions de mouvement mono-axe Utilisation des interfaces du MOVIAXIS[®] 	 MOVI-PLC[®] comme système Motion Control pour MOVIMOT[®] Instructions de vitesse Utilisation des interfaces du MOVIMOT[®] 	Raccordement de modules E/S CANopen p. ex.	
\downarrow \downarrow		\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	
Modules SEW Processdata	MOVIDRIVE [®] MDX	MOVITRAC [®] 07 MOVITRAC [®] B MOVIFIT [®] -FC	MOVIAXIS®	MOVIMOT®	Modules E/S CANopen	

Eléments à ajouter dans la configuration de l'automate de l'éditeur PLC pour pouvoir utiliser les bibliothèques

Vue d'ensemble des bibliothèques Motion et entrées/sorties spécifiques aux variateurs/appareils





3 Configuration et mise en service

Ce chapitre informe sur les conditions préalables nécessaires à l'utilisation de la bibliothèque MPLCMotion_MC07.lib et MPLCMotion_MM.lib et contient de nombreuses indications pour la configuration et la mise en route.

3.1 Conditions préalables

- **PC et logiciels** Pour la programmation de la commande MOVI-PLC[®] sous utilisation des bibliothèques MPLCMotion_MC07.lib et MPLCMotion_MM.lib, un PC de mise en route / réglage et le logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio sont nécessaires. Les informations complémentaires concernant le PC et le logiciel figurent dans le manuel "Programmation MOVI-PLC[®] dans l'éditeur PLC".
- *MOVI-PLC*[®] La version de firmware de la MOVI-PLC[®] et la version de la bibliothèque Motion doivent correspondre. Les deux versions peuvent être affichées avec l'outil "Information & Remote Control" (à l'aide du menu contextuel de la "MOVI-PLC" dans le logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio). L'outil "Administration de version" permet de charger les versions correspondantes de firmware et de bibliothèque Motion (à l'aide du menu contextuel de la "MOVI-PLC" dans le logiciel versions correspondantes de firmware et de bibliothèque Motion (à l'aide du menu contextuel de la "MOVI-PLC" dans le logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio).



MOVIDRIVE[®] B



Si la carte MOVI-PLC[®] doit être intégrée dans un MOVIDRIVE[®] MDX61B, celui-ci doit avoir une version de firmware 824 854 0.16 au minimum, même si ce MOVIDRIVE[®] MDX61B n'est pas piloté par la commande MOVI-PLC[®].

Topologie de pilotage Jusqu'à 64 variateurs des types suivants peuvent être raccordés avec la commande MOVI-PLC[®] via les bus système CAN (jusqu'à 12 avec une MOVI-PLC[®] *basic*) :

- MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
- MOVIAXIS[®]
- MOVITRAC[®] 07 / B
- MOVIMOT[®] (interface bus de terrain CANopen MFO... indispensable)
- variateurs pilotés à l'aide de la bibliothèque MPLCProcessdata (p. ex. MOVIDRIVE[®] A)

Un convertisseur de fréquence $MOVIMOT^{\mbox{\scriptsize B}}$ par interface COM au maximum est possible au niveau des interfaces COM de la carte $MOVI-PLC^{\mbox{\scriptsize B}}$.





Respecter les conditions préalables suivantes pour la MOVI-PLC[®] basic DHP11B :

- Ne pas raccorder plus de six variateurs sur un bus système CAN.
 - En cas de raccordement de un à trois variateur(s) sur un bus système CAN : régler la fréquence de transmission du bus système CAN à ≥ 500 kbit/s.
 - En cas de raccordement de quatre à six variateurs sur un bus système CAN : régler la fréquence de transmission du bus système CAN à 1000 kbit/s (si le transfert des données doit être le plus rapide possible).
- La carte de pilotage MOVI-PLC[®] basic DHP11B est dotée d'une interface COM intégrée COM 1 ; avec une carte option OST11B, elle dispose d'une deuxième interface COM, COM 2.

L'interface COM 1 permet de raccorder un des appareils suivants :

- PC de mise en route / réglage (connecteur X34)
- Pupitre opérateur DOP11A (connecteur X34)

L'interface COM 2 permet de raccorder un des appareils suivants :

- PC de mise en route / réglage (de préférence sur connecteur X35)
- Pupitre opérateur DOP11A (de préférence sur connecteur X35)
- Motoréducteur avec convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] intégré (uniquement sur connecteur X36)
- La communication entre la commande MOVI-PLC[®] et les entraînements MOVIMOT[®] se fait via l'interface-série avec une fréquence de transmission de 9,6 kBaud.
- La commande MOVI-PLC[®] pour la variante technologique MOVIFIT[®]-MC dispose de trois interfaces COM intégrées. Les convertisseurs MOVIMOT[®]-MC pilotés par le MOVIFIT[®]-MC sont raccordés chacun sur l'un des trois interfaces COM du MOVIFIT[®]-MC. Tous les appareils MOVIFIT[®] disposent d'une interface COM supplémentaire (X50) pour le diagnostic et la mise en route / le réglage.



Attention

Les caractéristiques techniques décrites dans ce chapitre ne sont valables que si aucun autre participant au bus CAN n'est activé au niveau du bus système CAN utilisé pour le pilotage des convertisseurs de fréquence.

Ne raccorder aucun autre participant au bus CAN sur le bus système CAN sur lequel sont raccordés les convertisseurs de fréquence pilotés via la bibliothèque MPLCMotion_MC07.lib!

3.2 Durées de communication

La transmission des données entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] 07, MOVITRAC[®] B ou MOVIFIT[®]-FC a lieu généralement toutes les **5 ms**.

La transmission des données entre la commande MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] a lieu généralement toutes les **30 ms**.





3.3 Mise en service

Ce chapitre décrit la mise en service des convertisseurs de fréquence à réaliser pour permettre le pilotage des convertisseurs de fréquence par la commande MOVI-PLC[®].

Mise en service MOVITRAC[®] 07 Pour la mise en service des convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] 07, tenir compte des instructions de la notice d'exploitation "MOVITRAC[®] 07".



20126AXX

L'assistant de mise en route est accessible via l'arborescence du logiciel ${\rm MOVITOOLS}^{\textcircled{R}}\text{-}{\rm MotionStudio}$:

[MyNetwork] / [Serial] / [MOVITRAC[®] 07A] / [MOVITOOLS] / [Shell]



20127AXX

Ouvrir le menu [Pré-réglages] [1].

Régler le paramètre P813 sur l'adresse de bus CAN du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] 07 raccordé (plage de réglage admissible 1 ... 63).

Régler le paramètre P816. La fréquence de transmission du bus système dépend du nombre de convertisseurs raccordés (\rightarrow paragraphe "Topologie de pilotage", page 10).





Mise en service MOVITRAC[®] B Pour la mise en service des convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] B, tenir compte des instructions de la notice d'exploitation "Appareil de base MOVITRAC[®] B".



20128AXX

Le menu de mise en route est accessible via l'arborescence du logiciel ${\rm MOVITOOLS}^{\textcircled{B}}$ - MotionStudio :

[MyNetwork] / [Serial] / [MOVITRAC® B] / [Mise en route] [1]



20129AXX

Ouvrir le menu [Arborescence paramètres] [1].

Régler le paramètre P881 sur l'adresse de bus CAN du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] B raccordé (plage de réglage admissible 1 ... 63).

Régler le paramètre P884. La fréquence de transmission du bus système dépend du nombre de convertisseurs raccordés (\rightarrow paragraphe "Topologie de pilotage", page 10).





Mise en service MOVIMOT [®]	Pour la mise en service des convertisseurs de fréquence MOVIMOT [®] , tenir compte des instructions de la notice d'exploitation "MOVIMOT [®] MMC".
Mise en service MOVIFIT [®] -MC	Pour la mise en service des MOVIFIT [®] -MC, tenir compte des instructions de la notice d'exploitation "MOVIFIT [®] -MC".
Mise en service MOVIFIT [®] -FC	Pour la mise en service des MOVIFIT [®] -FC, tenir compte des instructions de la notice d'exploitation "MOVIFIT [®] -FC".

3.4 Unités et plages de valeurs

Unités MPLCMotion_MC07.lib Les blocs fonction des bibliothèques et MPLCMotion MM.lib utilisent les unités suivantes pour leurs signaux d'entrée et de sortie : Vitesses en tours/minute [r/min] • Accélérations en durées de rampe exprimées en millisecondes pour atteindre une variation de vitesse de 1500 r/min [ms] (pour MOVIMOT[®]) Accélérations en durées de rampe exprimées en millisecondes pour atteindre une variation de vitesse de 3000 r/min [ms] (pour MOVITRAC[®] 07, MOVITRAC[®] B et MOVIFIT[®]-FC) Plages de valeurs Pour les blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion MC07.lib et MPLCMotion MM.lib, les plages de valeurs maximales suivantes sont admissibles : • Vitesses : -3000 ... 3000 [r/min] (pour MOVIMOT[®]) Vitesses : -5500 ... 5500 [r/min] (pour MOVITRAC® 07, MOVITRAC® B et MOVIFIT[®]-FC) Accélérations : 100 ... 2000000 [ms] (pour MOVIMOT[®]) Accélérations : 0 ... 2000000 [ms] (pour MOVITRAC[®] 07, MOVITRAC[®] B et MOVIFIT[®]-FC)

Si les valeurs se situent en dehors de ces plages, les blocs fonction génèrent des messages de défaut (excepté le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07).

Si la commande MOVI-PLC[®] demande au moteur plus (vitesse, rampe) que ce qu'autorisent les paramètres réglés dans le variateur, ce sont les paramètres du variateur qui l'emportent. Dans ces cas de conflits, les blocs fonction ne génèrent aucun message de défaut.



4 Description des blocs fonction

Ce chapitre décrit les fonctionnalités et le comportement des blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MC07.lib et MPLCMotion_MM.lib.

4.1 Comportement général des blocs fonction

Ce paragraphe décrit le principe de fonctionnement des signaux d'entrée/de sortie des blocs fonction ainsi que le comportement général de la commande MOVI-PLC[®] et des convertisseurs de fréquence. Des exemples concrets d'interaction et l'exécution successive de plusieurs blocs fonction ainsi que les diagrammes vitesse/temps figurent au chapitre "Exemples de programmation" (\rightarrow à partir de la page 61).

Signal d'entrée Par rapport à l'activation des blocs fonction, on distingue deux types de bloc fonction :

- Les blocs fonction activés par le signal d'entrée Enable.
 - Les blocs fonction activés par le signal d'entrée Execute.

Les blocs fonction activés par le signal d'entrée *Enable* sont typiques pour l'exécution d'actions cycliques (p. ex. MC_ReleaseBrake_MM).

- Lorsque le signal d'entrée Enable = TRUE,
 - le bloc fonction est actif.
 - le bloc fonction recalcule les signaux de sortie à chaque cycle.
- Lorsque le signal d'entrée Enable = FALSE,
 - le bloc fonction ne recalcule pas les signaux de sortie.
 - tous les signaux de sortie restent figés à la dernière valeur calculée (exception : Done, Busy et Error sont forcés à FALSE).

C'est pourquoi la validité de la valeur des signaux de sortie doit être vérifiée par rapport au critère par le signal *Done* = *TRUE*.

Le signal d'entrée *Enable* des blocs fonction MC_ConnectAxis_MC07 et MC_ConnectAxis_MM a un comportement différent de celui décrit dans ce paragraphe. Les détails à ce sujet figurent dans la description de ces blocs fonction.

Signal d'entréeLes blocs fonction activés par le signal d'entrée *Execute* sont typiques pour l'exécution*Execute*d'une action unique (p. ex. MC_StopSensorless_MC07).

Un front montant sur le signal d'entrée *Execute* lance l'action.

Les signaux de sortie restent valables jusqu'à ce que le signal d'entrée *Execute* soit forcé sur *FALSE* (front descendant) ou jusqu'à ce que le bloc fonction soit interrompu. Néanmoins, lorsque le signal d'entrée *Execute* est forcé sur *FALSE* avant que le bloc fonction ait pu complètement exécuter sa mission, les signaux de sortie restent valables encore au moins un cycle de commande après clôture de l'action.

Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de l'entrée *Execute*, les valeurs des signaux d'entrée sont prises en compte pour l'action. La modification des signaux d'entrée pendant l'action n'est d'aucun effet. Pour la prise en compte des valeurs modifiées, un nouveau front montant est nécessaire sur le signal d'entrée *Execute*.



Enable

Le bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM a un comportement différent de celui décrit dans ce paragraphe.





Signal de sortie Done,	Le bloc fonction force le signal de sortie <i>Done</i> ou <i>InVelocity</i> sur <i>TRUE</i> si l'action du bloc fonction a été correctement exécutée.
InVelocity	Certains blocs fonction reproduisent la condition <i>Vitesse atteinte</i> (commandes Continuous-Motion) du convertisseur de fréquence sur le signal de sortie <i>Done</i> . Le bloc fonction contrôle cette condition jusqu'à ce qu'un front descendant soit appliqué sur le signal d'entrée <i>Execute</i> ou jusqu'à ce que le bloc fonction soit interrompu.
	Aussi longtemps que le signal d'entrée <i>Execute</i> est forcé sur <i>TRUE</i> , le bloc fonction force le signal de sortie <i>Done</i> sur <i>FALSE</i> lorsque la condition <i>Vitesse atteinte</i> n'est plus remplie. De la même manière, le signal de sortie <i>Done</i> est forcé sur <i>TRUE</i> lorsque la condition est à nouveau remplie. Lorsque le signal d'entrée <i>Execute</i> est forcé sur <i>TRUE</i> , le signal de sortie <i>Done</i> peut donc changer plusieurs fois entre <i>TRUE</i> et <i>FALSE</i> .
Signal de sortie Active	Le signal de sortie <i>Active</i> existe uniquement pour les blocs fonction qui pilotent un mouvement de l'axe moteur.
	Le bloc fonction force le signal de sortie <i>Active</i> sur <i>TRUE</i> pendant que la vitesse de l'axe moteur piloté par le bloc fonction évolue vers la vitesse cible.
	En règle générale, le bloc fonction force le signal de sortie <i>Active</i> sur <i>TRUE</i> juste après apparition d'un front montant sur le signal d'entrée <i>Execute</i> .
	Si la rotation de l'axe moteur est bloquée par l'état logique des bornes du convertisseur de fréquence (p. ex. en cas de <i>Verrouillage régulateur</i>), le bloc fonction est exécuté, mais le signal de sortie <i>Active</i> est néanmoins forcé sur <i>FALSE</i> .
	Le bloc fonction force le signal de sortie Active sur TRUE lorsque :
	 la rotation de l'axe moteur est possible pendant l'exécution d'un bloc fonction grâce à des niveaux logiques adéquats des bornes du convertisseur de fréquence
	 et que la vitesse de l'axe moteur évolue vers la vitesse cible.
	Le bloc fonction force le signal de sortie <i>Active</i> sur <i>FALSE</i> lorsqu'un des signaux de sor- tie <i>Done</i> ou <i>InVelocity</i> , <i>Error</i> ou <i>CommandAborted</i> est forcé sur <i>TRUE</i> .
Signal de sortie Busy	Le signal de sortie <i>Busy</i> n'existe que pour les blocs fonction qui nécessitent plusieurs cycles de commande pour leur exécution et qui ne pilotent aucun mouvement de l'axe moteur.
	Le bloc fonction force le signal de sortie <i>Busy</i> sur <i>TRUE</i> jusqu'à ce que le bloc fonction soit exécuté.
	Le bloc fonction force le signal de sortie <i>Busy</i> sur <i>FALSE</i> lorsqu'un des signaux de sortie <i>Done</i> ou <i>Error</i> est forcé sur <i>TRUE</i> .



RODRIVE 17

En cas de suspension de la tâche de déplacement active, le bloc fonction

- force le signal de sortie Active sur FALSE
- <u>ne</u> force <u>pas</u> le signal de sortie CommandAborted sur TRUE
- La suspension ne génère pas de défaut au niveau du bloc fonction.

Dès que les conditions précitées ne sont plus remplies, le bloc fonction relance la tâche de déplacement suspendue.

Lorsque les conditions précitées sont remplies dès le début d'exécution d'un bloc fonction Motion, il est suspendu dès le début. L'exécution est lancée dès que les conditions de suspension ne sont plus remplies.

Lorsqu'une action d'un bloc fonction Motion suspendu doit être interrompue sans lancer ensuite un autre bloc fonction de mouvement, un des blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 ou MC_StopSensorless_MC07/MM doit être exécuté. Cet arrêt peut également être obtenu en plaçant l'axe en état "*Verrouillage*" ou "*Pas de libération*".

Lors du passage en état "*Verrouillage*", le champ tournant électrique est immédiatement supprimé. Le frein moteur retombe simultanément, que la fonction de freinage soit activée ou non dans les paramètres d'entraînement. L'entraînement est freiné mécaniquement. Les entraînements sans frein moteur terminent leur course en roue libre, mais peuvent être éventuellement accélérés par des forces externes.

En cas d'activation de "*Pas de libération*", "*Droite-Arrêt*" ou "*Gauche-Arrêt*", l'entraînement est tout d'abord freiné mécaniquement. En dessous de 15 r/min, les entraînements sans codeur ont un couple maximal très faible. Pour les axes sans codeur, la décélération jusqu'à l'arrêt est possible sans utiliser de frein à condition que les forces entraînantes externes soient très faibles. Avec un frein moteur et si la fonction de freinage est activée, le frein moteur retombe juste avant que le moteur ne s'arrête. En l'absence de frein moteur ou si la fonction de freinage est désactivée, les entraînements terminent leur course en libre et peuvent donc être éventuellement accélérés par des forces entraînantes externes.

Le mouvement de freinage est poursuivi après la suspension,

- lorsqu'un mouvement de freinage activé par un bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 ou MC_StopSensorless_MC07/MM est interrompu par une des conditions précitées
- et lorsque l'axe n'est pas encore arrêté à la fin de la suspension.



Remarque

Lorsqu'un mouvement de freinage activé bloc fonction par un MC_StopSensorless_MM MC StopSensorless MC07 ou est suspendu par "Verrouillage", ce mouvement de freinage ne reprend pas à la vitesse avant suspension après suppression de la cause de suspension. En effet, on continue de freiner l'axe moteur pendant la suspension.

Comportement en cas de fonctionnement 24 V Lorsque le fonctionnement 24 V est activé, le bloc fonction qui pilote à cet instant le mouvement de l'axe moteur, interrompt la tâche de déplacement. Le bloc fonction force le signal de sortie *CommandAborted* sur *TRUE*.



4.2 Diagramme d'état

En fonction de l'exécution des blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM, la commande MOVI-PLC[®] est dans un état déterminé à chaque stade de l'exécution. L'état actuel peut être déterminé à tout moment sur le signal de sortie *PLCopenState* des blocs fonction MC_ConnectAxis_MC07/MM ou sur les signaux de sortie du bloc fonction MC_ReadStatus_MM. Le diagramme suivant montre quels blocs fonction peuvent être exécutés dans quels états et quels sont les changements d'état qui en découlent.



20124AXX

- MC_ConnectAxis_MC07.Done/MC_ConnectAxis_MM.Done = FALSE en cas de défaut de communication entre la commande MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence.
- MC_ConnectAxis_MC07/MM doit être appelé à chaque cycle de pilotage et donc dans chaque état.
- 3. MC_Reset_MC07/MC_Reset_MM peut être appelé dans chaque état ; il ne produit cependant des effets que dans l'état *ERRORSTOP*. Pendant la phase de reset du convertisseur de fréquence, l'état *NOT_CONNECTED* est parcouru brièvement. Si, pendant la phase de reset, un bloc d'arrêt est activé (signal d'entrée *Execute* = *TRUE*), la MOVI-PLC[®] passe en état *STOPPING*.
- 4. Condition : le signal d'entrée *Execute* du bloc d'arrêt activé doit être = *FALSE*.



5. L'état *STANDSTILL* est adopté lorsque la vitesse est inférieure à la vitesse minimale (15 r/min) ou lorsque la fenêtre de position cible est atteinte. Une éventuelle accélération due à des forces externes n'entraîne pas la modification de *PLCopenState*. Lorsqu'un bloc d'arrêt est activé dans l'état *STANDSTILL*, la MOVI-PLC[®] passe en état *STOPPING*.



L'état *STANDSTILL* est également adopté directement après acquittement d'un défaut fin de course, bien que l'axe moteur essaye encore de se dégager du fin de course.

6. Conditions : front descendant du signal d'entrée *Enable* et bloc fonction pas interrompu.





4.3 Répertoire MC07_Main

Le répertoire MC07_Main contient les blocs fonction pour la gestion de la communication entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] 07 et MOVITRAC[®] B. Il contient en plus des blocs fonction pour la gestion des convertisseurs de fréquence (p. ex. marche, reset).

4.3.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07



20118AXX

Pour que la communication entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] ne soit pas interrompue, une instance propre pour chaque axe moteur doit être appelée cycliquement.



Remarque

Lorsque le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 ne peut pas être appelé cycliquement, le convertisseur de fréquence signale le défaut de communication F47 et passe en état "*Pas de libération*".

Conditions

Pour que la communication entre la carte MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 puisse être réalisée, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'adresse de bus système réglée au niveau d'un bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 et dans la configuration de l'automate doit être identique à l'adresse réglée au niveau des paramètres du variateur (*P813* pour connecteur X10 du MOVITRAC[®] 07, *P881* pour connecteur X36 du MOVITRAC[®] B).
- La fréquence de transmission réglée dans la configuration de l'automate doit être identique à la fréquence de transmission réglée au niveau des paramètres du variateur (*P818* pour MOVITRAC[®] 07, *P884* pour MOVITRAC[®] B).

Pour la communication entre la commande MOVI-PLC[®] du MOVIFIT[®]-FC en variante Technology et un convertisseur MOVIFIT[®]-FC intégré, le signal d'entrée du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 doit être réglé comme suit :

- Node : SBUS_NODE2
- SBUS_Address : 1

Pour un MOVIFIT[®]-FC en variante Technology, la fréquence de transmission du bus CAN 2 est figée sur 500 kBaud.

Description	Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 établit la liaison avec l'axe moteur piloté. Dans le programme, il est activé cycliquement et génère au moment de l'ouverture la structure des données-process des axes moteur.
í	Remarque La structure des données-process d'entrée et de sortie n'est pas générée au début et à la fin du cycle de pilotage. La structure pour les entrées et les sorties est en revanche générée lors de l'activation du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07.
Réglages	Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 permet d'indiquer sur quelle interface de la commande MOVI-PLC [®] (bus système CAN 1/2) est raccordé le convertisseur de fréquence piloté par ce bloc fonction et pour quelle adresse de bus système il est utilisé.
Valeurs renvoyées	 Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 met à disposition de l'utilisateur les informations suivantes (détails, → tableau "Signaux de sortie") : Référence de l'axe moteur (adresse logique de l'axe moteur). Grâce à cette adresse, d'autres blocs fonction accèdent à l'axe moteur. Informations de débogage Etat du bus système Charge du canal paramètres etc. Etat actuel (→ chap. "Diagramme d'état") Caractéristiques du variateur Etat du variateur Etat du variateur Vitesse réelle (calculée) de l'axe moteur



Influence Le

Les paramètres suivants du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] sont modifiés une seule fois lors de la première liaison de la commande MOVI-PLC[®] avec le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 :

Paramètre	Signification	Valeur modifiée
P870	Sortie-process 1	Mot de commande 1
P871	Sortie-process 2	Vitesse
P873	Entrée-process 1	Mot d'état 1
P874	Entrée-process 2	Vitesse (mesurée)
P875	Entrée-process 3	Courant de sortie
P876	Libérer données sortie-process	Activé
P100	SBus (source de consigne)	
P101	SBus (pilotage par)	
P815 (pour MOVITRAC [®] 07) P883 (pour MOVITRAC [®] B)	Time out SBus	300 ms

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification	
Enable	BOOL	 Le signal d'entrée <i>Enable</i> sert à l'activation du bloc fonction. Son comportement diffère du comportement général du signal d'entrée <i>Enable</i> au chapitre 4.1. <i>TRUE</i>: avec le premier appel du bloc fonction par <i>Enable</i> = <i>TRUE</i>, le bloc fonction est activé et les signaux d'entrée appliqués sont pris en compte. Dans tous les autres cycles de la commande MOVI-PLC[®], le bloc fonction doit constamment être activé pour, en <i>OperationMode NORMAL</i> (réglage dans la configuration de l'automate), empêcher un défaut de communication entre la commande MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®]. Quel que soit l'état du signal d'entrée <i>Enable</i>, les modifications des signaux d'entrée ne sont pas prises en compte dans les cycles suivants. La réactivation d'un bloc fonction avec les signaux d'entrée modifiés n'est possible qu'après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC[®]. <i>FALSE</i>: tant que le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé sur <i>FALSE</i>, la commande du bloc fonction n'est pas exécutée après mise sous tension ou reset de la commande MOVI-PLC[®]. Si le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est possible qu'après un reset de la carte de pilotage hou bloc fonction n'est pas exécutée après mise sous tension ou reset de la commande MOVI-PLC[®]. Si le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est possible qu'après un reset de la carte de pilotage hou bloc fonction n'est pas exécutée après mise sous tension ou reset de la commande MOVI-PLC[®]. Si le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enab</i>	
Node	CAN_NODE	Le signal d'entrée <i>Node</i> sert au réglage du noeud du bus CAN sur lequel est raccordé le convertisseur de fréquence.	
		 SBUS_NODE_1: CAN 1 (connecteur X33 sur DHP11B, connecteur X26 sur unité compacte, connecteur X35 sur MOVIFIT[®] pour variateurs externes) SBUS_NODE_2: CAN 2 (connecteur X32 sur DHP11B, pour pilotage du variateur interne MOVIFIT[®]-FC) 	
SBUS_Address	UINT	Le signal d'entrée SBUS_Address sert à indiquer l'adresse du bus système du convertisseur de fréquence raccordé.	



Remarque

 Pour transférer les signaux d'entrée Node ou SBUS_Address, il faut déclencher un "Reset" de la commande MOVI-PLC[®] ([Editeur PLC], menu [En Ligne] / [Reset]).



Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si l'initialisation du bloc fonction est terminée. <i>TRUE</i> : le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 a terminé l'initialisation et établit la liaison de communication avec le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : l'initialisation n'est pas encore terminée.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant l'exécution du bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").
Axis	AXIS_REF	Le signal de sortie Axis indique la référence de l'axe. Le signal de sortie doit être transféré à tous les blocs fonction se rap- portant à cet axe moteur physique.
DebugInfo	MC_DEBUG- INFO_MDX	 Le signal de sortie <i>DebugInfo</i> sert à la localisation de défauts éventuels en mode de débogage (réglage dans la configuration de l'automate au niveau des paramètres de module du convertisseur de fréquence). <i>ParameterChannelldleTime</i>: cette valeur indique la disponibilité du canal paramètres en %. 0% : un télégramme de paramètres est traité à chaque exécution d'une instance MC_ConnectAxisMDX/MX/MC07. 100% : pas de télégramme de paramètres <i>PDOxxTransmitCount</i>: nombre d'objets PDOxx adressés par la commande MOVI-PLC[®] au convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] <i>PDOxxReceiveCount</i>: nombre d'objets PDOxx adressés par le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] <i>PDOxxReceiveCount</i>: nombre d'objets PDOxx adressés par le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] <i>PDOxxReceiveTimeStamp</i>: horodateur des objets PDOxx reçus par la commande MOVI-PLC[®] <i>PDOxxReceiveTimeStamp</i>: norodateur des objets PDOxx reçus par la commande MOVI-PLC[®] <i>NumberOfReceiveErrors</i>: nombre de défauts lors de la réception des données <i>NumberOfTransmitErrors</i>: nombre de défauts lors de l'émission des données <i>StateInitConnectAxis</i>: état du bloc ConnectAxis_MC07 Remarque Le type de signal "MC_DEBUGINFO_MDX" est également admissible pour le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07.
PLCopenState	MC_ PLCOPENS- TATE	Le signal de sortie <i>PLCopenState</i> donne des informations sur l'état de fonctionnement de l'axe moteur (→ chap. "Diagramme d'état"). NOT_CONNECTED STANDSTILL CONTINUOUS_MOTION STOPPING ERRORSTOP

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
InverterData	MC_ INVERTER DATA_MDX	 Le signal de sortie InverterData est composé d'une structure de données qui définit les valeurs actuelles pour l'axe moteur raccordé. Les informations détaillées sont données ci-après. Error : un défaut est apparu au niveau du variateur. Referenced : réservé InverterStatus : l'état du variateur correspond à l'affichage 7 segments du variateur. FaultStatus : numéro du défaut du variateur en cas de défaut ActualPosition : réservé SetpointSpeed : vitesse réelle de l'axe moteur du variateur (unité : r/min) ActualCurrent : courant actif actuel du variateur (unité : % I_N) InverterReady : le variateur prêt
		Remarques Le type de signal "MC_INVERTERDATA_MDX" est également admis- sible pour le bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07. Toutefois les données <i>ActualPosition</i> , <i>ActualModuloPosition</i> , <i>Referenced</i> et <i>SetpointSpeed</i> n'ont pas de signification avec un varia- teur MOV/ITRAC [®] 07





4.3.2 Bloc fonction MC_Reset_MC07

MC_Reset_MC07 — Execute : BOOL Done : BOOL — Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) Busy : BOOL Error : BOOL ErrorID : DWORD Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20121AXX

Description Le bloc fonction MC_Reset_MC07 sert à l'acquittement des défauts des convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] 07 et MOVITRAC[®] B.

Les défauts apparaissant dans un bloc fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MC07 ne peuvent pas être acquittés par ce bloc fonction. Ces défauts s'auto-acquittent lorsque leur cause est éliminée.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_Reset_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à l'acquittement des défauts du variateur. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction acquitte les défauts du variateur.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_Reset_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le reset a été exécuté. • <i>TRUE</i> : reset correctement exécuté • <i>FALSE</i> : reset mal exécuté
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le défaut du variateur a été acquitté. <i>TRUE</i> : le bloc fonction est en cours d'acquittement du défaut du variateur. <i>FALSE</i> : le bloc fonction n'est pas en train d'acquitter le défaut du variateur.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant l'exécution du bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").

4



4.4 Répertoire MC07_SingleAxisSensorless

Dans le répertoire MC07_SingleAxisSensorless sont regroupés les blocs fonction permettant des tâches de mouvement d'un axe moteur sans codeur.

4.4.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07



20119AXX

í	Remarque En dessous de 15 r/min, les axes moteur sans codeur ont un couple maximal très faible. C'est pourquoi des forces antagonistes externes même faibles peuvent déjà entraîner un décalage par rapport à la consigne de vitesse dans cette plage de vitesse.
Condition	Pour l'exécution du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07, l'axe moteur doit être en état <i>PLCopenState</i> (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07) <i>STANDSTILL</i> , <i>STOPPING</i> ou <i>CONTINUOUS_MOTION</i> .
Description	Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 lance un mouvement de rotation continue de l'axe moteur sans codeur.
	• Les signaux d'entrée <i>Velocity</i> , <i>Acceleration</i> et <i>Deceleration</i> servent à définir le comportement dynamique du mouvement de rotation.
	 Le convertisseur pilote la vitesse de l'axe moteur fixée par le signal d'entrée Velocity jusqu'à ce que la commande du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 soit interrompue ou suspendue (→ chapComportement général des blocs fonction", page 15).
Interruption	La gestion de vitesse assurée par le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 est interrompue par le bloc fonction MC_StopSensorless_MC07.





Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> lance l'exécution de la commande du bloc fonction. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction active la gestion de vitesse (à condition qu'aucun défaut ne soit apparu).
Velocity	DINT	Le signal d'entrée <i>Velocity</i> fixe la consigne de vitesse cible de la rota- tion de l'axe moteur. (unité : r/min, plage de réglage maximale : -6000 6000)
Acceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Acceleration</i> permet de définir la durée de rampe d'accélération pour une vitesse modifiée de 3000 r/min (augmentation de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
Deceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Deceleration</i> permet de définir la durée de rampe de décélération pour une vitesse modifiée de 3000 r/min (réduction de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
InVelocity	BOOL	 Le signal de sortie <i>InVelocity</i> indique si l'axe moteur tourne avec la consigne de vitesse cible. <i>TRUE</i>: l'axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau du signal d'entrée <i>Velocity</i>. <i>FALSE</i>: l'axe moteur accélère/ralentit pour atteindre la consigne de vitesse cible.
Active	BOOL	 Le signal de sortie Active indique si l'axe moteur est en cours d'accé- lération / de décélération pour atteindre la consigne de vitesse. TRUE : l'axe moteur est accéléré ou freiné. FALSE : l'axe moteur n'est ni accéléré ni freiné.
Command- Aborted	BOOL	 Le signal de sortie <i>CommandAborted</i> indique si l'initialisation du bloc fonction a été interrompue. <i>TRUE</i> : la tâche du bloc fonction a été interrompue. <i>FALSE</i> : la tâche du bloc fonction n'a pas été interrompue.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").





4.4.2 Blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 et MC_StopSensorless_MC07

MC StopSensorless MC07	
Execute : BOOL	Done : BOOL
PowerOffMode : MC_POWEROFFMODE_MDX	Active : BOOL
 Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Error : BOOL
	ErrorID : DWORD
	Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

20122AXX



Remarque

Pour des vitesses inférieures à 15 r/min, les axes moteur sans codeur ont un très faible couple maximal. Les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 et MC_StopSensorless_MC07 font retomber le frein moteur juste avant l'arrêt de l'axe moteur pour assurer le ralentissement de l'axe moteur jusqu'à son arrêt complet (\rightarrow Signification du signal d'entrée *PowerOffMode*).

Description

Le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 ralentit le mouvement de rotation de l'axe moteur selon la rampe t11 (P131) réglée dans le convertisseur de fréquence.

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MC07 ralentit le mouvement de rotation de l'axe moteur selon la rampe d'arrêt t13 (P136) réglée dans le convertisseur de fréquence.



Remarque

Tant que le signal d'entrée *Execute* est sur *TRUE*, le PLCopenState de l'axe moteur reste en état *STOPPING* (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07). Une commande de mouvement n'est donc pas possible pour le mouvement suivant.

Pour quitter l'état *STOPPING* de PLCopenState, le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction doit être forcé sur *FALSE* dans un cycle au moins du bloc fonction.

Interruption La condition pour l'interruption selon l'une des deux méthodes suivantes est que le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction d'arrêt actif doit avoir été exécuté au moins une fois avec la valeur *FALSE*.

> mouvement fonction Le de freinage déclenché par le bloc MC AxisStopSensorless MC07 ou MC StopSensorless MC07 peut être interrompu le bloc fonction MC MoveVelocitySensorless MC07 par ou MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07.

> Le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 peut en outre être remplacé par le bloc fonction MC_StopSensorless_MC07.





Influence

Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 est exécuté selon la rampe t11 du variateur réglée dans le paramètre P131. Le paramètre P131 est décrit par les blocs fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07, MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07 et MC_SetDynamics_MC07 (signal d'entrée *Deceleration*).

Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_StopSensorless_MC07 est exécuté selon la rampe d'arrêt t13 du variateur réglée dans le paramètre P136.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 / MC_StopSensorless_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le freinage de l'axe moteur. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction active le mouvement de freinage pour l'axe moteur.
PowerOffMode	MC_POWER OFFMODE_ MDX	 Le signal d'entrée PowerOffMode sert à définir l'état qu'adoptera le convertisseur de fréquence lorsqu'il aura été mis hors tension par le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 ou MC_StopSensorless_MC07. MDX_CTRL_INHIBIT : le convertisseur de fréquence passe en état "Verrouillage" (→ InverterStatus 1). Lorsque le moteur est équipé d'un frein moteur, ce frein retombe. S'il n'y a pas de frein, le moteur termine sa course en roue libre. MDX_NO_ENABLE : le convertisseur de fréquence passe en état "Pas de libération" (→ InverterStatus 2). Le moteur est freiné électriquement par le variateur. La retombée du frein en état Inverter 2 dépend du paramètre variateur P730. La fonction de freinage est activée en réglage de base, cela signifie que le frein moteur ne retombe que lorsque le moteur est arrêté (en état Inverter 1, le frein retombe dans tous les cas).
		Même si le convertisseur de fréquence est arrêté (<i>Enable</i> = <i>FALSE</i>), ce signal d'entrée permet la commutation entre les états " <i>Verrouillage</i> " et " <i>Pas de libération</i> ". Remarque Le type de signal "MC_POWEROFFMODE_MDX" est également admissible pour les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 et MC_StopSensorless_MC07.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 / MC_StopSensorless_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le mouvement de freinage de l'axe moteur est terminé. <i>TRUE</i> : le freinage de l'axe moteur n'est pas terminé. L'axe moteur est arrêté (état de l'axe moteur : "<i>Pas de libération</i>" ou "<i>Verrouillage</i>", en fonction du signal d'entrée <i>PowerOffMode</i>). <i>FALSE</i> : le freinage de l'axe moteur n'est pas terminé.
Active	BOOL	 Le signal de sortie Active indique si l'axe moteur tourne. TRUE : l'axe moteur tourne. FALSE : l'axe moteur ne tourne pas.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").







4.5 Répertoire MC07_SingleAxisSEW

4.5.1 Bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07



59312AXX

Condition Pour l'exécution du bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07, l'axe moteur doit être en état *PLCopenState* (signal de sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07) *STANDSTILL*, *CONTINUOUS_MOTION* ou *STOPPING*.

DescriptionLe bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07 lance un mouvement de ro-
tation continue de l'axe moteur lorsque le signal d'entrée Enable est forcé sur TRUE.
Tant que les conditions pour la rotation du moteur ne sont pas remplies, le bloc fonction
émet un signal TRUE sur la sortie Error.

A l'inverse du bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07 après satisfaction des conditions de rotation, il n'y a pas besoin d'un front montant sur le signal d'entrée *Execute* en cas d'utilisation du bloc fonction MC_MoveTargetSpeed Sensorless_MC07. Pour lancer la rotation, il suffit que le signal d'entrée *Enable* soit forcé sur *TRUE*.



Remarque

A l'inverse de l'exécution des blocs fonction MC_StopSensorless_MC07 ou MC_AxisStopSensorless_MC07, l'axe moteur reste en état *PLCopenState CONTINUOUS_MOTION* pendant le mouvement de freinage déclenché par un front descendant sur le signal d'entrée *Enable* du bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07.



Remarque

Pour des vitesses inférieures à 15 r/min, les axes moteur sans codeur ne disposent que d'un très faible couple maximal.



Signaux d'entrée	Le comportement du bloc fonction MC_CoMoveTargetSpeedSensorless_MC07 dé-	-
	pend des signaux d'entrée suivants :	

Signal d'entrée	Туре	Signification
Enable	BOOL	Le signal d'entrée <i>Enable</i> sert à l'activation du bloc fonction. La commande du bloc fonction pour le déplacement avec la vitesse cible (→ signal d'entrée <i>Velocity</i>) est exécutée lorsque le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé sur <i>TRUE</i> . Avec un front descendant sur le signal d'entrée <i>Enable</i> , l'axe est freiné jusqu'à l'arrêt selon la décélération présente sur le signal d'entrée <i>Deceleration</i> lorsque le front descendant est appliqué au signal d'entrée <i>Enable</i> . Le signal d'entrée <i>Enable</i> ou lorsque les conditions pour l'exécution du bloc fonction sont remplies. Tous les autres signaux d'entrée sont chargés lors de chaque activa- tion du bloc fonction et pris en compte de manière cyclique en fonction du signal d'entrée <i>CycleTime</i> .
Velocity	DINT	Le signal d'entrée <i>Velocity</i> permet de définir la vitesse moteur pour la phase de vitesse constante. (unité : r/min, plage de réglage maximale : -6000 6000)
Acceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Acceleration</i> permet de définir la durée de rampe d'accélération pour une variation de vitesse de 3000 r/min (augmenta- tion de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
Deceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Deceleration</i> permet de définir la durée de rampe de décélération pour une variation de vitesse de 3000 r/min (réduction de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
CycleTime	UINT	Le signal d'entrée <i>CycleTime</i> sert à définir la durée minimale de cycle au bout de laquelle les valeurs des signaux d'entrée <i>Velocity, Accele- ration</i> et <i>Deceleration</i> sont transférées au convertisseur de fréquence. Ces valeurs ne sont transmises qu'en cas de modification afin de réduire la charge du bus. En augmentant la valeur du signal d'entrée <i>CycleTime</i> , la charge du bus peut être réduite de manière précise.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
InVelocity	BOOL	 Le signal de sortie <i>InVelocity</i> indique si l'axe moteur tourne avec la consigne de vitesse cible. <i>TRUE</i>: l'axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau du signal d'entrée <i>Velocity</i>. <i>FALSE</i>: l'axe moteur accélère/ralentit pour atteindre la consigne de vitesse cible.
Active	BOOL	Le signal de sortie <i>Active</i> indique si l'axe moteur est en cours d'accé- lération / de décélération pour atteindre la consigne de vitesse ou s'arrêter si <i>Enable = FALSE</i> . • <i>TRUE</i> : l'axe moteur est accéléré ou freiné. • <i>FALSE</i> : l'axe moteur n'est ni accéléré ni freiné.
Stopped	BOOL	L'axe moteur a été freiné et se trouve en état PLCopenState STANDSTILL.
Command- Aborted	BOOL	 Le signal de sortie <i>CommandAborted</i> indique si l'exécution du bloc fonction a été interrompue. Sont concernés le mouvement pour atteindre ou se déplacer avec la consigne de vitesse ainsi que le mou- vement de freinage déclenché par la suppression du signal d'entrée <i>Enable.</i> <i>TRUE</i> : la tâche du bloc fonction a été interrompue. <i>FALSE</i> : la tâche du bloc fonction n'a pas été interrompue.
		Pour pouvoir réexécuter un mouvement, un nouveau front montant doit être appliqué au signal d'entrée <i>Enable</i> . Exemple Si, après une interruption, le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé sur <i>FALSE</i> , il n'y a aucun mouvement de freinage.



Signal de sortie	Туре	Signification
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").







4.6 Répertoire MC07_InverterParameters

Dans le répertoire MC07_InverterParameters sont regroupés les blocs fonction nécessaires à l'écriture et à la lecture des paramètres des convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®] 07 et MOVITRAC[®] B.

4.6.1 Bloc fonction MC_ReadParameter_MC07



20120AXX

- **Description** Le bloc fonction MC_ReadParameter_MC07 sert à la lecture des paramètres (indices) du convertisseur de fréquence par la commande MOVI-PLC[®].
- *Signaux d'entrée* Le comportement du bloc fonction MC_ReadParameter_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le processus de lecture du paramètre. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction lance le transfert du paramètre depuis le convertisseur de fréquence vers la commande MOVI-PLC [®] .
Index	UINT	Le signal d'entrée <i>Index</i> sert à définir quel paramètre doit être trans- féré du convertisseur de fréquence vers la commande MOVI-PLC [®] . Le shell du logiciel MOVITOOLS [®] -MotionStudio indique le numéro d'index du paramètre lorsque le curseur pointe sur le champ de para- mètre correspondant et qu'on presse simultanément sur les touches <ctrl> + <f1>.</f1></ctrl>
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.





Signaux de sortie Le bloc fonction MC_ReadParameter_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification		
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le paramètre a été correctement transféré. <i>TRUE</i> : la valeur du paramètre sur le signal de sortie <i>Data</i> est correcte. <i>FALSE</i> : le paramètre n'a pas été transféré. 		
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le paramètre est en cours de transfert. <i>TRUE</i> : le paramètre est en cours de transfert. <i>FALSE</i> : le paramètre n'est pas en cours de transfert. 		
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre. <i>FALSE</i> : pas de défaut 		
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").		
Data	DINT	Le signal de sortie <i>Data</i> contient la valeur de paramètre lue dans le variateur.		







4.6.2 Bloc fonction MC_SetDynamics_MC07

MC_SetDynamics_MC07	
Execute : BOOL Done : BOC	
Velocity : DINT Busy : BOC	_
 Acceleration : DINT Error : BOC	∟
Deceleration : DINT ErrorID : DWOR	>—
 Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	

59195AXX

Description Le bloc fonction MC_SetDynamics_MC07 sert à modifier les paramètres de dynamisme pendant l'exécution d'une tâche d'un bloc fonction Continuous-Motion, des blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MC07 ou MC_StopSensorless_MC07. Les signaux d'entrée *Velocity, Acceleration* et *Deceleration* servent à définir le comportement dynamique du mouvement de rotation.



Si le bloc fonction MC_SetDynamics_MC07 est exécuté avant un bloc fonction Continuous-Motion, les paramètres de dynamisme réglés sont remplacés, lors de l'exécution des blocs fonction Motion, par les valeurs des signaux d'entrée de ces blocs fonction Motion.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_SetDynamics_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> lance l'exécution de la commande du bloc fonction. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction modifie les paramètres de dynamisme du mouvement de rotation du moteur en fonction des signaux d'entrée <i>Velocity</i> , <i>Accele-</i> <i>ration</i> et <i>Deceleration</i> .
Velocity	DINT	Le signal d'entrée <i>Velocity</i> fixe la nouvelle consigne de vitesse cible du mouvement de rotation du moteur. (unité : r/min, plage de réglage maximale : -6000 6000)
Acceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Acceleration</i> permet de définir la nouvelle durée de rampe d'accélération pour une variation de vitesse de 3000 r/min (augmentation de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
Deceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Deceleration</i> permet de définir la nouvelle durée de rampe de décélération pour une variation de vitesse de 3000 r/min (réduction de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 0 2000000)
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.






Signaux de sortie Le bloc fonction MC_SetDynamics_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si les nouveaux paramètres de dynamisme <i>Velocity</i>, <i>Acceleration</i> et <i>Deceleration</i> ont été écrits correctement. <i>TRUE</i> : les paramètres ont été écrits correctement. <i>FALSE</i> : les paramètres n'ont pas été écrits correctement.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si les nouveaux paramètres de dynamisme sont en cours de transfert vers le variateur. <i>TRUE</i> : les nouveaux paramètres de dynamisme sont en cours de transfert vers le variateur. <i>FALSE</i> : aucun nouveau paramètre de dynamisme n'est en cours de transfert vers le variateur
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM pour MOVI-PLC®





4.6.3 Bloc fonction MC_WriteParameter_MC07

MC_WriteP	arameter_MC07	
 Execute : BOOI		
 Index : UINT	Busy : BOOL	
 Data : DINT	Error : BOOL	
 NonVolatile : BOOL	ErrorID : DWORD	
 Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)	

20123AXX



Attention

La modification de certains paramètres peut conduire à des comportements incontrôlés et ne doit donc être réalisée que par des personnes formées à ces tâches.

Description Le bloc fonction MC_WriteParameter_MC07 sert au transfert des paramètres (indices) de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_WriteParameter_MC07 dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le transfert du paramètre. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction lance le transfert du paramètre depuis la commande MOVI-PLC [®] vers le convertisseur de fréquence.
Index	UINT	Le signal d'entrée <i>Index</i> sert à définir quel paramètre doit être trans- féré de la commande MOVI-PLC [®] vers le convertisseur de fréquence. Le shell (pour MOVITRAC [®] 07) ou l'arborescence paramètres (pour MOVITRAC [®] B) du logiciel MOVITOOLS [®] -MotionStudio indique le numéro d'index du paramètre lorsque le curseur pointe sur le champ de paramètre correspondant et qu'on presse simultanément sur les touches <ctrl> + <f1>.</f1></ctrl>
Data	DINT	Le signal d'entrée <i>Data</i> contient la valeur du paramètre à écrire dans le variateur.
NonVolatile	BOOL	 Le signal d'entrée NonVolatile sert à définir si le paramètre doit être transféré de manière non volatile. TRUE : le paramètre est transféré au convertisseur de fréquence de manière non volatile. La valeur du paramètre est conservée après mise hors et remise sous tension du convertisseur de fréquence. FALSE : le paramètre est transféré au convertisseur de fréquence de manière volatile. Le paramètre revient à sa valeur initiale après mise hors et remise sous tension du convertisseur de fréquence.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.



Signaux de sortie Le bloc fonction MC_WriteParameter_MC07 dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le paramètre a été correctement transféré. <i>TRUE</i> : le paramètre a été transféré correctement de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : le paramètre n'a pas été transféré.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le paramètre est en cours de transfert. <i>TRUE</i> : le paramètre est en cours de transfert. <i>FALSE</i> : le paramètre n'est pas en cours de transfert.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM pour MOVI-PLC®





4.7 Répertoire MM_Main

Le répertoire MM_Main contient les blocs fonction pour la gestion de la communication entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence MOVIMOT[®]. Il contient en plus des blocs fonction pour la gestion des convertisseurs de fréquence (par exemple marche, reset).

4.7.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MM



20102AXX

Pour que la communication entre la commande MOVI-PLC[®] et les convertisseurs de fréquence MOVIMOT[®] ne soit pas interrompue, une instance propre pour chaque axe moteur doit être appelée cycliquement.



Remarque

Si le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM n'est pas activé de manière cyclique, le convertisseur de fréquence signale le défaut "Time out" (clignote vert/jaune) et passe ou reste en état "*Pas de libération*".

Conditions

Pour que la communication entre la carte MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM puisse être réalisée, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'adresse COM réglée au niveau du bloc fonction MC_ConnectAxis_MM et dans la configuration de l'automate doit être identique à l'adresse réglée au niveau de l'interrupteur DIP du convertisseur de fréquence MOVIMOT[®].
- La fréquence de transmission réglée dans la configuration de l'automate doit être de 9,6 kBaud.

Description

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM établit la liaison avec l'axe moteur piloté. Dans le programme, il est activé cycliquement et génère au moment de l'ouverture la structure des données-process des axes moteur.



Remarque

La structure des données-process d'entrée et de sortie n'est pas générée au début et à la fin du cycle de pilotage.

La structure pour les entrées et les sorties est en revanche générée lors de l'activation du bloc fonction MC_ConnectAxis_MM.





- COM 2 sur la carte option OST11B
- COM 1 sur MOVIFIT[®]-MC
- COM 2 sur MOVIFIT[®]-MC
- COM 3 sur MOVIFIT[®]-MC

ValeursLe bloc fonction MC_ConnectAxis_MM met à disposition de l'utilisateur les informationsrenvoyéessuivantes (détails, → tableau "Signaux de sortie") :

- Référence de l'axe moteur (adresse logique de l'axe moteur). Grâce à cette adresse, d'autres blocs fonction accèdent à l'axe moteur.
- Etat actuel (→ chap. "Diagramme d'état")
- Caractéristiques du variateur
 - Etat du variateur
 - Consigne de vitesse
 - Courant réel
 - Défaut
 - Etat de défaut
 - etc.





Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_ConnectAxis_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Enable	BOOL	 Le signal d'entrée <i>Enable</i> sert à l'activation du bloc fonction. Son comportement diffère du comportement général du signal d'entrée <i>Enable</i> au chapitre 4.1. <i>TRUE</i> : avec le premier appel du bloc fonction par <i>Enable</i> = <i>TRUE</i>, le bloc fonction est activé et les signaux d'entrée appliqués sont pris en compte. Dans tous les autres cycles de la commande MOVI-PLC[®], le bloc fonction doit constamment être activé pour, en <i>OperationMode NORMAL</i> (réglage dans la configuration de l'automate), empêcher un défaut de communication entre la commande MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence MOVIMOT[®]. Quel que soit l'état du signal d'entrée <i>Enable</i>, les modifications des signaux d'entrée ne sont pas prises en compte dans les cycles suivants. La réactivation d'un bloc fonction avec les signaux d'entrée modifiés n'est possible qu'après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC[®]. <i>FALSE</i> : tant que le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé sur <i>FALSE</i>, la commande du bloc fonction n'est pas exécutée après mise sous tension ou reset de la commande MOVI-PLC[®]. Si le signal d'entrée <i>Enable</i> est forcé une fois sur <i>TRUE</i>, le signal d'entrée <i>Enable</i> est plotage dout plot fonction.
Node	COM_NODE	Le signal d'entrée <i>Node</i> sert au réglage du noeud du bus COM sur lequel est raccordé le convertisseur de fréquence MOVIMOT [®] .
		 COM_NODE_1 : COM 1 (connecteur X71 sur MOVIFIT[®]-MC) COM_NODE_2 : COM 2 (connecteur X36 sur la carte OST11B, COM_NODE_3 : COM 3 connecteur X81 sur MOVIFIT[®]-MC) (connecteur X81 sur MOVIFIT[®]-MC)
COM_Address	MC_ COMADR	Le signal d'entrée <i>COM_Address</i> sert à indiquer l'adresse du bus du convertisseur de fréquence MOVIMOT [®] raccordé.
L	1	



42

Remarque

•

Pour transférer les signaux d'entrée *Node* ou *COM_Address*, il faut déclencher un "Reset" de la commande MOVI-PLC[®] ([Editeur PLC], menu [En Ligne] / [Reset]).



Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si l'initialisation du bloc fonction est terminée. <i>TRUE</i> : le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM a terminé l'initialisation et établit la liaison de communication avec le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : l'initialisation n'est pas encore terminée.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant l'exécution du bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").
Axis	AXIS_REF	Le signal de sortie <i>Axis</i> indique la référence de l'axe. Le signal de sortie doit être transféré à tous les blocs fonction se rap- portant à cet axe moteur physique.
PLCopenState	MC_ PLCOPEN- STATE	Le signal de sortie <i>PLCopenState</i> donne des informations sur l'état de fonctionnement de l'axe moteur (→ chap. "Diagramme d'état"). NOT_CONNECTED STANDSTILL CONTINUOUS_MOTION STOPPING ERRORSTOP
InverterData	MC_USER- DATA_MM	Le signal de sortie <i>InverterData</i> est composé d'une structure de don- nées qui définit les valeurs actuelles pour l'axe moteur raccordé. Les informations détaillées sont données au paragraphe suivant.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Structure de données InverterData

Ce répertoire présente les valeurs-process actuellement valables de l'entraînement.

Structure/Valeur-process	Description
InverterData	
InverterStatus	 Cette valeur indique l'état de l'entraînement : NOT_READY : l'entraînement n'est pas prêt. NOT_ENABLED : l'entraînement n'est pas libéré (pas de libération). ENABLED : l'entraînement est libéré.
SetpointSpeed	Cette valeur indique la consigne de vitesse de l'entraînement (unité : r/min).
ActualCurrent	Cette valeur indique le courant total de l'entraînement (unité : % du courant nominal du variateur).
Error	 Cette valeur signale l'apparition d'un défaut au niveau de l'entraînement. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu au niveau de l'entraînement. <i>FALSE</i> : pas de défaut
FaultStatus	Cette valeur indique le code du défaut apparu (→chap. "Identificateur de défauts").





4.7.2 Bloc fonction MC_Reset_MM



20103AXX

Description Le bloc fonction MC_Reset_MM sert à l'acquittement des défauts du convertisseur de fréquence MOVIMOT[®].

Les défauts apparaissant dans un bloc fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MM ne peuvent pas être acquittés par ce bloc fonction. Ces défauts s'auto-acquittent lorsque leur cause est éliminée.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_Reset_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à l'acquittement des défauts du variateur. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction acquitte les défauts du variateur.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_Reset_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le reset a été exécuté. • <i>TRUE</i> : reset correctement exécuté • <i>FALSE</i> : reset mal exécuté
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le défaut du variateur a été acquitté. <i>TRUE</i> : le bloc fonction est en cours d'acquittement du défaut du variateur. <i>FALSE</i> : le bloc fonction n'est pas en train d'acquitter le défaut du variateur.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant l'exécution du bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").



4.8 Répertoire MM_SingleAxis

Dans le répertoire MM_SingleAxis sont regroupés les blocs fonction permettant des tâches de mouvement d'un axe moteur sans codeur.

4.8.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM

	MC_MoveVelocitySensorles	ss_MM
	 Execute : BOOL Velocity : DINT Acceleration : DINT Deceleration : DINT Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT) 	Active : BOOL CommandAborted : BOOL Error : BOOL ErrorID : DWORD Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
		20104AXX
L'application	En dessous de 15 r/min, les axes moteur sans coder C'est pourquoi des forces antagonistes externes m un décalage par rapport à la consigne de vitesse da	ur ont un couple maximal très faible. lême faibles peuvent déjà entraîner ans cette plage de vitesse.
Condition	Pour l'exécution du bloc fonction MC_MoveVelocit être en état <i>PLCopenState</i> (signal de sortie du bl <i>STANDSTILL</i> , <i>STOPPING</i> ou <i>CONTINUOUS_MO</i>	ySensorless_MM, l'axe moteur doit oc fonction MC_ConnectAxis_MM) <i>TION</i> .
Description	Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM continue de l'axe moteur sans codeur.	I lance un mouvement de rotation
	Les signaux d'entrée <i>Velocity</i> , <i>Acceleration</i> et <i>Dece</i> tement dynamique du mouvement de rotation.	leration servent à définir le compor-
Interruption	La gestion de vitesse assurée par le bloc fonction est interrompue par le bloc fonction MC_StopSenso général des blocs fonction", page 15).	MC_MoveVelocitySensorless_MM priess_MM (\rightarrow chap. "Comportement





Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> lance l'exécution de la commande du bloc fonction. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction active la régulation de vitesse.
Velocity	DINT	Le signal d'entrée <i>Velocity</i> fixe la consigne de vitesse cible de la rota- tion de l'axe moteur. (unité : r/min, plage de réglage maximale : -3000 3000)
Acceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Acceleration</i> permet de définir la durée de rampe d'accélération pour une variation de vitesse de 1500 r/min (augmentation de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 100 2000000)
Deceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Deceleration</i> permet de définir la durée de rampe de décélération pour une variation de vitesse de 1500 r/min (réduction de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 100 2000000)
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Active	BOOL	 Le signal de sortie Active indique si l'axe moteur est en cours d'accélération/décélération pour atteindre la consigne de vitesse. TRUE : l'axe moteur est accéléré ou freiné. FALSE : l'axe moteur n'est ni accéléré ni freiné.
Command- Aborted	BOOL	 Le signal de sortie <i>CommandAborted</i> indique si l'exécution du bloc fonction a été interrompue. <i>TRUE</i> : la tâche du bloc fonction a été interrompue. <i>FALSE</i> : la tâche du bloc fonction n'a pas été interrompue.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").





4.8.2 Bloc fonction MC_StopSensorless_MM



20105AXX



Remarque

En mode de régulation avec des vitesses inférieures à 15 r/min, les axes moteur sans codeur ont un très faible couple maximal. Le bloc fonction MC_StopSensorless_MM fait retomber le frein moteur juste avant l'arrêt de l'axe moteur pour assurer le ralentissement de l'axe moteur jusqu'à son arrêt complet. Et le convertisseur de fréquence passe en état "*Pas de libération*".

Description

Le bloc fonction MC_StopSensorless_MM ralentit le mouvement de rotation de l'axe moteur selon la rampe réglée dans le convertisseur de fréquence.



Remarque

Tant que le signal d'entrée *Execute* est forcé sur *TRUE*, l'état PLCopenState de l'axe moteur reste dans l'état *STOPPING*. Une commande de mouvement n'est donc pas possible pour le mouvement suivant.

Pour quitter l'état *STOPPING* de PLCopenState, le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction doit être forcé sur *FALSE* dans un cycle au moins du bloc fonction.

Interruption

Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_StopSensorless_MM est interrompu par l'état "*Pas de libération*".

En cas d'apparition de cet état, le mouvement de freinage de l'axe moteur est exécuté avec l'effet de freinage le plus grand possible.

Influence



Remarque

La tâche du bloc fonction MC_StopSensorless_MM est interrompue lorsque :

- un front montant est appliqué sur le signal d'entrée Execute d'une instance du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM
- et lorsque le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction MC_StopSensorless_MM n'est plus forcé sur *TRUE*.

Ce comportement des axes moteur sans codeur s'explique par la raison suivante :

Dans le cas d'un axe moteur sans codeur, il faut pouvoir passer de manière fluide de la vitesse 0 à une autre vitesse.



Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_StopSensorless_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le freinage de l'axe moteur. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction active le mouvement de freinage pour l'axe moteur.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_StopSensorless_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le mouvement de freinage de l'axe moteur est terminé. <i>TRUE</i> : le freinage de l'axe moteur est terminé. L'axe moteur est arrêté (état de l'axe moteur : "<i>Pas de libération</i>"). <i>FALSE</i> : le freinage de l'axe moteur n'est pas terminé.
Active	BOOL	 Le signal de sortie Active indique si l'axe moteur tourne. TRUE : l'axe moteur tourne. FALSE : l'axe moteur ne tourne pas.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").





4.9 Répertoire MM_InverterParameters

Dans le répertoire MM_InverterParameters sont regroupés les blocs fonction nécessaires à l'écriture et à la lecture des paramètres du convertisseur de fréquence $MOVIMOT^{\circledast}$.

4.9.1 Bloc fonction MC_ReadParameter_MM

MC_ReadParan	neter_MM
Execute : BOOL	Done : BOOL
Select : MC_PARAMLIST_MM	Busy : BOOL
	Error : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	ErrorID : DWORD
	Data : DINT
	Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

20112AXX

- **Description** Le bloc fonction MC_ReadParameter_MM sert à la lecture des paramètres (indices) du convertisseur de fréquence par la commande MOVI-PLC[®].
- *Signaux d'entrée* Le comportement du bloc fonction MC_ReadParameter_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Entrée	Туре	Signification	
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le processus de lecture du paramètre. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc fonction lance le transfert du paramètre depuis le convertisseur de fréquence vers la commande MOVI-PLC [®] .	
Select	MC_ PARAMLIST _MM	Le signal d'entrée <i>Select</i> sert à définir quel paramètre doit être tran féré du convertisseur de fréquence vers la commande MOVI-PLC [®] • <i>MM_RAMP_UP</i> : rampe acc. • <i>MM_RAMP_DOWN</i> : rampe déc. • <i>MM_MIN_SPEED</i> : fréquence minimale • <i>MM_MAX_SPEED</i> . fréquence maximale • <i>MM_CURR_LIMIT</i> : courant max. autorisé • <i>MM_PRE_MAGTIME</i> : temps prémagnétisation • <i>MM_POST_MAGTIME</i> : temps postmagnétisation • <i>MM_SPEEDMON_DELTIME</i> : temporisation surveillance de la vitesse • <i>MM_BRAKE_RELTIME</i> : temps de déblocage du frein • <i>MM_SLIP_COM</i> : compensation de glissement	
Service	MC_READ SERVICE _MM	 Le signal d'entrée <i>Service</i> sert à définir quelle valeur du paramètre doit être transférée du convertisseur de fréquence vers la commande MOVI-PLC[®]. <i>READ_VALUE</i> : la valeur actuelle du paramètre est transférée. <i>READ_MIN</i> : la plus petite valeur admissibledu paramètre est transférée. <i>READ_MAX</i> : la plus grande valeur admissibledu paramètre est transférée. <i>READ_MAX</i> : la plus grande valeur admissibledu paramètre est transférée. <i>READ_MAX</i> : la plus grande valeur admissibledu paramètre est transférée. <i>READ_MAX</i> : la plus grande valeur admissibledu paramètre est transférée. 	
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.	





Paramètres

Le tableau présente les paramètres pouvant être transférés. Le signal d'entrée *Select* sert à définir les paramètres du tableau suivant à transférer :

Nom	Plage	Index	Paramètre n°	Pas	Valeur par défaut
Rampe acc.	0.12000 [s]	8807	130	0.1 s - 1 s : 0,01	en fonction du
Rampe déc.	0.12000 [s]	8808	131	1 s – 10 s : 0,1 10 s – 100 s : 1 100 s – 2000 s :10	potentiomètre t1 du MOVIMOT [®]
Fréquence minimale	2100 [Hz]	8899	305	0.1	en fonction du potentiomètre f2 du MOVIMOT [®]
Fréquence maximale	2100 [Hz]	8900	306	0.1	en fonction du réglage du potentiomètre f1 du MOVIMOT [®]
Courant max. autorisé	60160 [%]	8518	303	1	160 [%]
Temps prémagnétisation	02 [s]	8526	323	0.001	en fonction du moteur
Temps postmagnétisation	02 [s]	8585	732	0.001	0,1 [s]
Temporisation surveillance de la vitesse	0.110.0 [s]	8558	501	0.1	1 [s]
Temps de déblocage du frein	02 [s]	8749	731	0.001	0
Compensation de glissement	0500 [r/min]	8527	324	0.2	Glissement nominal moteur ¹⁾

1) En cas de modification du réglage de la fonction spéciale activée, cette valeur est réglée à la valeur du glissement nominal du moteur

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_ReadParameter_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le paramètre a été correctement transféré. <i>TRUE</i> : la valeur du paramètre sur le signal de sortie <i>Data</i> est correcte. <i>FALSE</i> : le paramètre n'a pas été transféré.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le paramètre est en cours de transfert. <i>TRUE</i> : le paramètre est en cours de transfert. <i>FALSE</i> : le paramètre n'est pas en cours de transfert.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").
Data	DINT	Le signal de sortie <i>Data</i> contient la valeur de paramètre lue dans le variateur.



4.9.2 Bloc fonction MC_WriteParameter_MM

	MC_WriteParameter_MM	
Execute : BOOL		Done : BOOL
 Select : MC_PARAMLIST_MM		Busy : BOOL
 Data : DINT		Error : BOOL
 Service : WRITESERVICE_MM		ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)		Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

20111AXX



Attention

La modification de certains paramètres peut conduire à des comportements incontrôlés. N'utiliser donc ce bloc fonction qu'après consultation de SEW.

Description Le bloc fonction MC_WriteParameter_MM sert au transfert des paramètres (indices) de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_WriteParameter_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> sert à lancer le transfert du paramètre. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction lance le transfert du paramètre depuis la commande MOVI-PLC [®] vers le convertisseur de fréquence.
Select	MC_ PARAMLIST _MM	Le signal d'entrée <i>Select</i> sert à définir quel paramètre doit être trans- féré de la commande MOVI-PLC [®] vers le convertisseur de fréquence (\rightarrow paragraphe "Paramètres", page 50).
Data	DINT	Le signal d'entrée <i>Data</i> contient la valeur du paramètre à écrire dans le variateur.
Service	MC_WRITE SERVICE _MM	 Le signal d'entrée Service sert à définir si le paramètre doit être transféré de manière non volatile. WRITE_NONVOLATILE : le paramètre est transféré au convertisseur de fréquence de manière non volatile. La valeur du paramètre est conservée après mise hors et remise sous tension du convertisseur de fréquence. WRITE_VOLATILE : le paramètre est transféré au convertisseur de fréquence de manière volatile. Le paramètre revient à sa valeur initiale après mise hors et remise sous tension du convertisseur de fréquence.
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.



-



Signaux de sortie Le bloc fonction MC_WriteParameter_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le paramètre a été correctement transféré. <i>TRUE</i> : le paramètre a été transféré correctement de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : le paramètre n'a pas été transféré.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le paramètre est en cours de transfert. <i>TRUE</i> : le paramètre est en cours de transfert. <i>FALSE</i> : le paramètre n'est pas en cours de transfert.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").



4.9.3 Bloc fonction MC_SetDynamics_MM

	MC_SetDynamics_MM		
 Execute : BOOL		Done : BOOL	
Velocity : DINT		Busy : BOOL	
 Acceleration : DINT		Error : BOOL	
Deceleration : DINT		ErrorID : DWORD	
 Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)		Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)	

20109AXX

L'application

Exemple

Comme les paramètres de dynamisme *Acceleration* et *Deceleration* sont transférés via le canal paramètres, leurs modifications ne sont en règle générale actives qu'après une durée de temporisation.

Le bloc fonction MC_SetDynamics_MM contrôle à chaque front montant sur le signal d'entrée *Execute*, si les paramètres de dynamisme sont modifiés. Si les paramètres de dynamisme ont été modifiés, le bloc fonction MC_SetDynamics_MM transfère tout d'abord les paramètres de dynamisme et ensuite le paramètre *Velocity* au convertisseur de fréquence.

Le bloc fonction MC_SetDynamics_MM sert à transférer les paramètres de dynamisme avant la modification de vitesse. Ceci a l'avantage de lancer sans temporisation l'exécution de la variation de vitesse.



[1] Forcer le paramètre de dynamisme 1

[2] Lancer le mouvement avec le paramètre de dynamisme 1

[3] Forcer le paramètre de dynamisme 2

[4] Lancer le mouvement avec le paramètre de dynamisme 2

Les paramètres de dynamisme transférés à l'aide de ce bloc fonction, ne sont pas sauvegardés de manière rémanente dans l'entraînement. Ils ne restent actifs que jusqu'au prochain "reset" du convertisseur de fréquence.

Description Le bloc fonction MC_SetDynamics_MM sert à modifier les paramètres de dynamisme *Velocity, Acceleration* et *Deceleration* pendant l'exécution d'une tâche d'un bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MM.

Les signaux d'entrée *Velocity*, *Acceleration* et *Deceleration* servent à définir le comportement dynamique du mouvement de rotation.



Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_SetDynamics_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> lance l'exécution de la commande du bloc fonction. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction modifie les paramètres de dynamisme du mouvement de rotation du moteur en fonction des signaux d'entrée <i>Velocity</i> , <i>Accele-</i> <i>ration</i> et <i>Deceleration</i> .
Velocity	DINT	Le signal d'entrée <i>Velocity</i> fixe la consigne de vitesse cible de la rota- tion de l'axe moteur. (unité : r/min, plage de réglage maximale : -3000 3000)
Acceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Acceleration</i> permet de définir la durée de rampe d'accélération pour une variation de vitesse de 1500 r/min (augmentation de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 100 2000000)
Deceleration	DINT	Le signal d'entrée <i>Deceleration</i> permet de définir la durée de rampe de décélération pour une variation de vitesse de 1500 r/min (réduction de l'énergie cinétique dans le moteur). (unité : ms, plage de réglage maximale : 100 2000000).
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_SetDynamics_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si l'axe moteur tourne avec les nouveaux paramètres de dynamisme <i>Velocity</i>, <i>Acceleration</i> et <i>Deceleration</i>. <i>TRUE</i> : l'axe moteur tourne avec les nouveaux paramètres de dynamisme. <i>FALSE</i> : les paramètres n'ont pas été écrits correctement.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si les nouveaux paramètres de dynamisme sont en cours de transfert vers le convertisseur de fréquence. <i>TRUE</i> : les nouveaux paramètres de dynamisme sont en cours de transfert vers le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : aucun nouveau paramètre de dynamisme n'est en cours de transfert vers le convertisseur de fréquence.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").



4.9.4 Bloc fonction MC_SetLimiter_MM

MC_SetLimite	r_MM	
Select : MC_LIMITER_MM	Busy : BOOL	
 MaxLimit : DINT	Error : BOOL	_
 MinLimit : DINT	ErrorID : DWORD	_
 Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)	

20110AXX

Description Le bloc fonction MC_SetLimiter_MM sert au transfert d'un des paramètres suivants de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence.

- Vitesse minimale
- Vitesse maximale
- Limite de courant maximal
- *Signaux d'entrée* Le comportement du bloc fonction MC_SetLimiter_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le signal d'entrée <i>Execute</i> lance l'exécution de la commande du bloc fonction. Lorsqu'un front montant apparaît au niveau de ce signal d'entrée, le bloc fonction transfère le paramètre défini au niveau du signal d'entrée <i>Select</i> .
Select	MC_LIMITER _MM	 Le signal d'entrée <i>Select</i> sert à définir les paramètres que le bloc fonction transfère de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence. <i>VELOCITY</i> : le bloc fonction transfère le paramètre <i>Vitesse minimale</i> (unité : r/min, plage de réglage maximale : 0 3000). <i>CURRENT</i> : le bloc fonction transfère le paramètre <i>Limite de courant maximale</i> (unité : % I_N, plage de réglage maximale 60 160 %).
MaxLimit	DINT	Le signal d'entrée <i>MaxLimit</i> définit la valeur du paramètre à écrire dans le variateur. Lorsque le signal d'entrée <i>Select</i> est réglé sur <i>VELOCITY</i> , c'est ce signal d'entrée qui fixe la valeur pour le paramètre <i>Vitesse maximale</i> (unité et plage de réglage maximale \rightarrow Signal d'entrée <i>Select</i>).
MinLimit	DINT	Le signal d'entrée <i>MinLimit</i> n'est utilisé que lorsque le signal d'entrée <i>Select</i> est réglé sur <i>Velocity</i> . Dans ce cas, il sert à définir la valeur pour le paramètre <i>Vitesse minimale</i> (unité et plage de réglage maximale \rightarrow Signal d'entrée <i>Select</i>).
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.





Signaux de sortie Le bloc fonction MC_SetLimiter_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le paramètre a été correctement transféré. <i>TRUE</i> : le paramètre a été transféré correctement de la commande MOVI-PLC[®] vers le convertisseur de fréquence. <i>FALSE</i> : les paramètres n'ont pas été écrits correctement.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le paramètre est en cours de transfert. <i>TRUE</i> : le paramètre est en cours de transfert. <i>FALSE</i> : le paramètre n'est pas en cours de transfert.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre. <i>FALSE</i> : pas de défaut
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow$ chap. "Identificateur de défauts").





4.10 Répertoire MM_Supplements

4.10.1 Bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM

MC_ReleaseBrake_MM

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Le bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM est par exemple utilisé pour l'indexage. L'indexage est un processus au cours duquel l'axe moteur est positionné très précisément par des moyens mécaniques externes. Pour cela, l'entraînement ne doit pas générer de contre-force ou de contre-couple ; car sinon la position finale atteinte par l'axe s'en trouverait affectée.

Description Le bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM sert au déblocage du frein d'un entraînement sans pour autant libérer l'entraînement.

Signaux d'entrée Le comportement du bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM dépend des signaux d'entrée suivants :

Signal d'entrée	Туре	Signification
Execute	BOOL	Le frein mécanique d'un entraînement est débloqué par un front montant sur le signal d'entrée <i>Execute</i> . Le frein mécanique d'un entraînement retombe sur un front des- cendant sur le signal d'entrée <i>Execute</i> .
Axis	AXIS_REF	Le signal d'entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc fonction doivent être exécutées.

Signaux de sortie Le bloc fonction MC_ReleaseBrake_MM dispose des signaux de sortie suivants :

Signal de sortie	Туре	Signification
Done	BOOL	 Le signal de sortie <i>Done</i> indique si le processus de déblocage du frein de l'entraînement est terminé et donc si le frein est entièrement ouvert. <i>TRUE</i> : le frein est entièrement ouvert. <i>FALSE</i> : le frein n'est pas tout à fait ouvert.
Busy	BOOL	 Le signal de sortie <i>Busy</i> indique si le frein de l'entraînement est ouvert ou en cours d'ouverture. <i>TRUE</i> : le frein de l'entraînement est ouvert ou en cours d'ouverture. <i>FALSE</i> : le frein de l'entraînement est retombé.
Command- Aborted	BOOL	 Le signal de sortie <i>CommandAborted</i> indique si l'initialisation du bloc fonction a été interrompue. <i>TRUE</i> : la tâche du bloc fonction a été interrompue. <i>FALSE</i> : la tâche du bloc fonction n'a pas été interrompue.
Error	BOOL	 Le signal de sortie <i>Error</i> signale l'apparition d'un défaut dans le bloc fonction. <i>TRUE</i> : un défaut est apparu dans le bloc fonction. <i>FALSE</i> : pas de défaut dans le bloc fonction
ErrorID	DWORD	Le signal de sortie <i>ErrorID</i> indique le code du défaut apparu $(\rightarrow \text{chap. "Identificateur de défauts"}).$



²⁰¹⁰⁶AXX



4.11 Identificateur de défaut

Le tableau suivant indique le code de défaut, la désignation du défaut et sa description qui peuvent apparaître au niveau de la sortie *ErrorID* des blocs fonction.



Les codes de défaut "E_MDX..." sont également valables pour les bibliothèques MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM.

Code de défaut	Désignation du défaut	Description du défaut		
Codes dé	Codes défaut CEI généraux			
FA0001h	E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS	Le nombre maximal d'axes raccordables est dépassé.		
FA0002h	E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR	Défaut lors de l'initialisation d'une interface MOVI-PLC [®]		
FA0003h	E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY	L'interface COM n'est pas prête.		
FA0004h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE	L'interface COM n'est pas valable.		
FA0005h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR	L'adresse COM n'est pas valable.		
FA0006h	E_IEC_GENERAL_SIMULATION_NOT_AVAILABLE	Le mode simulation n'est pas disponible pour ce bloc.		
FA0007h	E_IEC_GENERAL_INVERTER_NOT_REFERENCED	Le bloc ne peut être exécuté que si l'axe a été référencé.		
FA0008h	E_IEC_GENERAL_GENERAL_USE_OF_FB_NOT_ALLOWED	L'utilisation de ce bloc fonction n'est pas autorisée dans la configuration actuelle.		
FA0009h	E_IEC_GENERAL_AXIS_DISCONNECTED	L'exécution du bloc fonction a été suspendue car la liaison avec le variateur a été interrompue. Relancer l'exécution du bloc fonction lorsque MC_CONNECT_AXIS_MDX.Done = TRUE.		
FA0010h	E_IEC_GENERAL_WRONG_MOVI_PLC_FIRMWARE	La bibliothèque Motion ne peut pas être utilisée avec la version de firmware du MOVI-PLC [®] .		
FA0011h	E_IEC_GENERAL_SYNC_ALREADY_ESTABLISHED	L'objet de synchronisation a déjà été installé sur la MOVI-PLC [®] .		
FA0070h	E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE	La valeur pour l'accès aux paramètres est en dehors de la plage de valeurs admissible.		
FA0071h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION	Sélection non valable de l'entrée au niveau du bloc fonction		
FA0072h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE	Service non valable		
Codes de	défaut MPLCMotion_MDX (également valables pour les bibliothèqu	es MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM).		
FB0030h	E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED	Aucun variateur identifié au niveau du bus CAN. Véri- fier la liaison CAN.		
FB0031h	E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR	ID CAN nécessaire déjà utilisé		
FB0032h	E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION	La communication cyclique entre la commande MOVI-PLC [®] et le variateur est interrompue.		
FB0033h	E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR	Défaut lors du transfert de IPOS [®]		
FB0034h	E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED	Mauvais appareil raccordé. Vérifier la configuration de l'automate.		
FB0036h	E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_MDX_FIRMWARE_VERSION	Pour utiliser la bibliothèque MPLCMotion_MDX, un $MOVIDRIVE^{®}$ B avec version de firmware \geq 16 est nécessaire.		
FB0060h	E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY	Le variateur est en état "Fonctionnement 24 V" ou "Arrêt sécurisé". La mise en route n'est pas possible.		
FB0061h	E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE	Le variateur est en état de défaut. La mise en route n'est pas possible.		
FB0070h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL	Le bloc fonction Motion n'a pas le droit d'être exécuté à partir de l'état PLCopen actuel.		





Code de défaut	Désignation du défaut	Description du défaut			
FB0071h	E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED	Un bloc fonction Motion a été appelé avant que MC_ConnectAxis_MDX ait généré une adresse logique (AXIS_REF).			
FB0072h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR	Un bloc fonction Motion a été appelé avec une adresse logique (AXIS_REF) non valable.			
FB0073h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE	Le bloc fonction Motion n'a pas le droit d'être exécuté à partir de l'état PLCopen actuel.			
FB0074h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE	Un bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté dans le mode d'exploitation du variateur MOVIDRIVE [®] B.			
FB0075h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS	Un bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté dans l'état actuel du variateur.			
FB0076h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY	La consigne de vitesse est en dehors de la plage de valeurs.			
FB0090h	E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW	Le tampon pour le canal paramètres est plein.			
FB0091h	E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY	Accès aux paramètres alors que le canal paramètres est encore occupé			
FB0092h	E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY	Accès aux paramètres alors que le canal paramètres est encore occupé			
Codes déf	aut MC_ConnectAxis_MM				
FB1000h	E_MM_CONNECTAXIS_MULTIBLE_COM_ADR	La même adresse COM a été réglée sur plusieurs variateurs MOVIMOT [®] .			
FB1001h	E_MM_CONNECTAXIS_INVALID_DATA_PROFILE	Un bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté avec le profil de données sélectionné.			
FB1002h	E_MM_CONNECTAXIS_WRONG_INVERTER_TYPE	L'appareil raccordé n'est pas un MOVIMOT [®] MMC ou un MOVIMOT [®] encore plus récent.			
FB1003h	E_MM_CONNECTAXIS_WRONG_SFCODE	Une fonction spéciale non demandée est réglée au niveau des interrupteurs DIP du convertisseur MOVIMOT [®] .			
Codes déf	Codes défaut bloc fonction MC Motion				
FB1004h	E_MM_MOVEVELOCITY_INVERTER_NOT_READY	Le variateur est en état "Fonctionnement 24 V". La mise en route n'est pas possible.			
FB1005h	E_MM_MOVEVELOCITY_CW_DISABLED	La rotation à droite est verrouillée car au niveau du variateur la borne Droite-Arrêt n'est pas reliée à la borne 24 V.			
FB1006h	E_MM_MOVEVELOCITY_CWW_DISABLED	La rotation à gauche est verrouillée car au niveau du variateur la borne Gauche-Arrêt n'est pas reliée à la borne 24 V.			
FB1007h	E_MM_RELEASEBRAKE_NOT_ENABLED	L'interrupteur DIP S2/2 est réglé sur OFF. Le frein ne peut donc être débloqué sans libération.			
FB1008h	E_MM_RELEASEBRAKE_IMPOSSIBLE	L'état dans lequel se trouve le convertisseur MOVIMOT^ $^{\textcircled{R}}$ ne permet pas le déblocage du frein.			
FB1009h	E_MM_MOTIONBLOCK_INVALID_LOGADR	Un bloc fonction Motion a été appelé avec une adresse logique (AXIS_REF) non valable.			
FB100Ah	E_MM_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED	Un bloc fonction Motion a été appelé avant que MC_ConnectAxis_XXX ait généré une adresse logique (AXIS_REF).			
FB100Bh	E_MM_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE	Le bloc fonction Motion n'a pas le droit d'être exécuté à partir de l'état PLCopen actuel.			
FB100Ch	E_MM_MOTIONBLOCK_RANGE_OVERFLOW	La valeur pour l'accès aux paramètres est en dehors de la plage de valeurs admissible.			
Codes défaut MPLCUtilities					
FC0001h	E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_SBUS_INIT	Time out interne pendant l'initialisation du SBUS			
FC0002h	E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_WAGO_INIT	Time out pendant l'initialisation du module WAGO			





Code de défaut	Désignation du défaut	Description du défaut	
FC0003h	E_CAN_IO_MODULE_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ	Interruption de la liaison avec le module WAGO pen- dant l'initialisation	
FC0004h	E_CAN_IO_MODULE_WATCH_DOG_ERROR	Défaut Watchdog. Communication avec le module WAGO interrompue	
FC0005h	E_CAN_IO_MODULE_ILLEGAL_CONFIGURATION	Mauvaise configuration de l'automate	
FC0006h	E_CAN_IO_MODULE_CAN_ID_ERROR	L'ID CAN est déjà utilisé.	
Codes défaut MPLCSystem (extrait)			
CC0070h	E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET	Il n'y a pas d'entrée pour l'axe dans la configuration de l'automate.	
F2000Ah	E_MVLINK_CAN	Défaut MOVILINK [®] Cause possible : valeur en dehors de la plage de valeurs.	
F20002h	E_MVLINK_RS485	Défaut MOVILINK [®] Cause possible : valeur en dehors de la plage de valeurs.	





5 Exemples de programmation

Ce chapitre décrit, à partir d'exemples concrets, la programmation de différentes tâches d'entraînement avec les blocs fonction présentés dans le présent manuel.

Ce chapitre contient également les indications de base pour la configuration de l'automate, le gestionnaire de bibliothèques ainsi que l'[Editeur FBD] du logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio.

D'autres informations sont données dans l'aide en ligne du logiciel ${\rm MOVITOOLS}^{\textcircled{R}}\text{-}{\rm MotionStudio}.$

Dans les exemples suivants, c'est une carte de pilotage MOVI-PLC[®] *basic* DHP11 qui est utilisée. La programmation de la carte MOVI-PLC[®] *basic* DHP11B et la programmation de l'exécution technologique du MOVIFIT[®] sont quasi identiques.

5.1 Conditions préalables pour les convertisseurs de fréquence MOVITRAC[®]

Pour pouvoir tester les programmes sur un axe moteur, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La carte de pilotage MOVI-PLC[®] et un convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] avec moteur raccordé sont installés conformément aux instructions des manuels correspondants.
- Entre le port CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] et le port CAN 1 du convertisseur du fréquence MOVITRAC[®], il y a une liaison bus système correctement installée conformément aux indications des manuels correspondants.
- Le PC de mise en route / réglage est correctement raccordé sur la carte de pilotage MOVI-PLC[®] conformément aux indications des manuels correspondants. L'interface du PC de mise en route / réglage est configurée en conséquence.
- La mise en service du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] pour le pilotage par une commande MOVI-PLC[®] a été réalisée à l'aide de l'assistant de mise en route.

5.2 Conditions préalables pour les convertisseurs de fréquence MOVIMOT[®]

Pour pouvoir tester les programmes sur un axe moteur, les conditions suivantes doivent être remplies :

- La carte de pilotage MOVI-PLC[®] et un convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] avec moteur raccordé sont installés conformément aux instructions des manuels correspondants.
- Entre le port COM 2 de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] (sur la carte option OST11B) et le port RS-485 du convertisseur de fréquence MOVIMOT[®], il y a une liaison sérielle correctement installée conformément aux indications des manuels correspondants.
- Le PC de mise en route / réglage est correctement raccordé sur la carte de pilotage MOVI-PLC[®] conformément aux indications des manuels correspondants. L'interface du PC de mise en route / réglage est configurée en conséquence.
- La mise en service du convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] pour le pilotage par une commande MOVI-PLC[®] a été réalisée.







5.3 Conditions préalables pour MOVIFIT[®]

Pour pouvoir tester les programmes sur un axe moteur, les conditions suivantes doivent être remplies.

Le PC de mise en route / réglage est correctement raccordé sur le MOVIFIT[®] conformément aux indications des manuels correspondants. L'interface du PC de mise en route / réglage est configurée en conséquence.

5.4 Mode Jogg d'un axe moteur sans codeur avec MOVITRAC[®]

Description de la
tâcheDans cet exemple de programmation, le mode manuel doit permettre deux vitesses de
l'axe moteur.

Pour cela, deux entrées binaires de la commande MOVI-PLC[®] *basic* DHP11B sont utilisées pour les signaux *Jogg* + et *Jogg* -. Lorsque la tension DC 24 V est appliquée à exactement une des deux entrées binaires, l'axe moteur doit tourner en mode Jogg. Dans le cas contraire, le moteur doit être freiné. A l'aide d'une autre entrée binaire, la vitesse de l'axe moteur doit pouvoir être commutée entre deux valeurs.

Le pilotage de l'entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte de pilotage MOVI-PLC[®] traite les signaux d'entrée et gère la régulation de vitesse de l'axe moteur.





Etape 1

Créer un nouveau projet

- 1. Mettre sous tension le PC de mise en route / réglage et la carte de pilotage MOVI-PLC^{® 1)}.
- Démarrer l'éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio conformément aux instructions du chapitre "Démarrage du logiciel MOVITOOLS[®]-MotionStudio" dans le manuel de la carte de pilotage MOVI-PLC[®].
- 3. Créer un nouveau projet. Pour cela, sélectionner le menu [Fichier] / [NOUVEAU].
- Dans la fenêtre de dialogue [Paramètres cible], sélectionner la configuration de la carte MOVI-PLC[®], dans cet exemple de programmation : [MOVIPLC basic DHP11B] et cliquer sur <OK>. La fenêtre [Nouveau module] s'ouvre (→ illustration suivante).

Nouveau module		x
Nom:	PLC_PRG	OK
Type de l'unité	Langage de l'unité	Annuler
Programme	OL	
C Bloc fonctionnel	C LD	
C Fonction	FBD	
Type de retour:	O SFC	
BOOL	O ST	
	C CFC	

20030AXX

- Ne pas modifier dans la fenêtre de dialogue [Nouveau module] le nom du bloc fonction "PLC_PRG". La carte de pilotage MOVI-PLC[®] exécute automatiquement le bloc fonction portant le nom "PLC_PRG" après démarrage du programme (→ étape 7 de cet exemple).
- 6. Dans le champ [Type de l'unité], sélectionner [Programme].
- 7. Dans le champ [Langage de l'unité], cliquer sur l'option [FBD] et cliquer sur <OK> pour valider la saisie.
- 8. Enregistrer le projet par un clic sur [Fichier] / [Enregistrer] et saisie du nom de projet. Faire des sauvegardes régulières, après quelques modifications ou à la fin de la création du programme.



¹⁾ Selon son exécution, la carte de pilotage MOVI-PLC[®] doit être alimentée en tension ou le variateur dans lequel la carte de pilotage MOVI-PLC[®] est montée, doit être sous tension.



Etape 2

Régler la configuration de l'automate

Afin d'utiliser les interfaces de la carte MOVI-PLC[®] pour la mise en réseau périphérique et pour la communication avec d'autres appareils tels que des variateurs, des modules E/S ou un automate amont, il faut régler la configuration de l'automate de manière adéquate.



58286AXX

- 1. Sélectionner l'onglet [Ressources] [1].
- 2. Activer la [Configuration de l'automate] par double-clic [2].
- 3. Dans le menu [Extras], régler une seule fois la [Configuration par défaut] [3]. La configuration de l'automate est terminée. Confirmer par <Oui> le message demandant le rejet de la configuration actuelle et le remplacement par la configuration standard.
- 4. Ouvrir l'arborescence de configuration par un clic sur le symbole [+] devant [MOVI-PLC basic DHP11B] et [Communication] [4].
- Activer l'interface CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] par un clic sur l'élément [Can 1 disabled] avec le bouton droit de la souris [5]. Dans le menu contextuel, sélectionner [Remplacer élément] / [Can 1 enabled].
- Configurer le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] B sur l'interface CAN 1 par un clic sur l'élément [Can 1 enabled] avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionner [Ajouter sous-élément] et [MOVITRAC 07].





- Sélectionner l'élément [MOVITRAC 07 B] et saisir l'adresse SBus sélectionnée lors de la mise en service du convertisseur de fréquence dans la fenêtre [Paramètre de module] [1].
- 8. Activer les entrées binaires de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] par un clic sur l'élément [Digital IO disabled] avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionner [Remplacer élément] / [Digital IO enabled].
- 9. Dans le programme de pilotage, il est possible d'utiliser les entrées/sorties par indication directe de l'adresse à l'aide de Syntax "%l" / "%Q".

Il est cependant plus simple de se servir d'intitulés comme décrit ci-après :

Cliquer successivement sur le symbole [+] devant [Digital IO enabled], [Digital Inputs] et [AT%IB256: BYTE] [2].

Cliquer sur le premier champ [AT] dans l'arborescence de configuration [3]. Saisir le nom souhaité. Dans cet exemple, l'intitulé [DI_PLC] vaut pour les entrées binaires de la commande MOVI-PLC[®] *basic* DHP11B et les intitulés [IbJogPlus], [IbJogMinus] et [IbRapidSpeed] pour les différentes entrées/sorties dans l'illustration précédente.





Etape 3

Insérer des bibliothèques

Pour utiliser les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MC07.lib, ajouter la bibliothèque [MPLCMotion_MC07.lib] selon la procédure suivante aux bibliothèques déjà présentes.

File Edit Protect Insert Extras Online Window Help	
E Com	25 12:58:10 FUNCTION_BLOCK R_TRIG
Image: Constraint of the state of the st	orCodes.lib 11.8.05 Rising Edge detection. P11B.lib 11.8.05 12 " viLinklib 11.8.05 I VR_INPUT OLV: POOL: (# Store) to detect 15
Ibrary MPLCSystem_ErrorCodes lb 11.8.05 12:58:1 IP	2] END_VAR VAR_OUTPUT [3]
Addition Congression Configuration PLC Configuration [1]	Offnen ? ×I Suchen in: Suchen in: Lib_MOVI-PLC_basic_DHP11B
A Targe Settings A Ta	ILE (PUN) MPLCHandling, MDX.lib MPLCInterface_Profibus.lib (FUN) MPLCInterface_CAN.lib MPLCIntern.lib TF (FUN) MPLCInterface_COM.lib MPLCIntern.lib (FUN) MPLCInterface_COM.lib MPLCInterrol.lib (FUN) MPLCInterface_DiplaIIO.lib MPLCINCTUB FUN) MPLCInterface_DiplaIIO.lib MPLCINCTUB FUN MPLCInterface_DIPRAM.lib MPLCINCTUB
	T (FUN) Dateiname: MPLCMotion_MC07.lib Öffnen
	ata

59316AXX

- 1. Activer le [Gestionnaire de bibliothèques] par double-clic [1].
- 2. Cliquer dans le champ bibliothèque avec le bouton droit de la souris [2]. Sélectionner le menu [Autre bibliothèque]. La fenêtre de sélection de bibliothèque s'affiche [3].
- 3. Sélectionner la bibliothèque MPLCMotion_MC07.lib et cliquer sur la touche <Ouvrir>. La bibliothèque sélectionnée apparaît dans le champ bibliothèque [2].





Etape 4

Programmation de la communication avec l'axe moteur

Pour établir et exécuter la communication entre la commande MOVI-PLC[®] et le convertisseur de fréquence, insérer une instance du bloc fonction *MC_ConnectAxis_MC07* de la manière suivante.



58292AXX

- 1. Sélectionner l'onglet [Modules] [1].
- 2. Ouvrir l'éditeur du bloc [PLC_PRG(PRG)] par double-clic [2].
- 3. Insérer un nouveau bloc fonction en cliquant tout d'abord sur le carré blanc à côté du point d'interrogation [???] dans le premier réseau, puis sur le symbole [1] [3].
- 4. Sélectionner le texte "AND" dans le nouveau bloc fonction inséré.





5. Taper la touche <F2>. La fenêtre [Gestionnaire d'aide] s'ouvre (\rightarrow illustration suivante).

[1] Standard Functions User defined Function Blocks User defined Function Bloc FBD Operators Standard Programs User defined Programs Conversion Operators	Standard Function Blocks C:\PROGRAMME\GEMEINSAME DATEIEN\SEW\TA C:\PROGRAMME\GEMEINSAME DATEIEN\SEW\TA C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SEW\Targets\D} C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SEW\Targets\D} C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SEW\Targets\D} C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SEW\Targets\D} MCD7_InverterParameters MC07_Main MC07_SingleAxisSensorless	OK Cancel	-[2]
	✓ <u>Structured</u>		50047AVV

- 6. Sur le côté gauche du gestionnaire d'aide, sélectionner [Blocs fonctionnels standards] [1].
- 7. Sur le côté droit du gestionnaire d'aide, sélectionner le bloc fonction *MC_ConnectAxis_MC07 (FB)* [2] dans le répertoire MC07_Main de la bibliothèque MPLCMotion_MC07. Cliquer sur <OK> pour valider la sélection.
- 8. Cliquer sur le bloc fonction *MC_ConnectAxis_MC07* inséré, puis sur les points d'interrogation "???" au-dessus du bloc fonction.
- Saisir le nom de l'instance (p. ex. "fbConnectAxis_1") du bloc fonction et presser la touche <ENTER>. Valider la fenêtre de dialogue [Déclaration de variable] par un clic sur <OK>.
- 10.Sur les signaux d'entrée du bloc fonction, saisir les valeurs du tableau suivant par clic sur les points d'interrogation "???" à gauche à côté du signal d'entrée, puis saisir la valeur et presser sur la touche <ENTER> :

Enable	TRUE
Node	Noeud de bus réglé dans la configuration de l'automate (SBUS_NODE_1, SBUS_NODE_2 ou SBUS_NODE_3)
SBUS_Address	Adresse SBus 1 réglée lors de la mise en service du convertisseur de fréquence (= adresse SBus utilisée pour la configuration de l'automate)



Etape 5 Programma

Programmation du mode Jogg



20143AXX

Créer le programme présenté dans l'illustration selon les indications données à l'étape 4.

1. Cliquer dans une zone libre du réseau [0001] avec le bouton droit de la souris et sélectionner dans le menu contextuel [Réseau (derrière)].





- 2. Insérer les fonctions "SEL" dans les réseaux [0002] et [0003].
- 3. Insérer un bloc fonction MC_StopSensorless_MC07 dans le nouveau réseau [0004] en suivant les instructions de l'étape 4 et lui attribuer un nom d'instance (p. ex. "fbStopSensorless_1"). Le bloc fonction MC_StopSensorless_MC07 se trouve dans le répertoire MC07_SingleAxisSensorless de la bibliothèque MPLCMotion MC07 sous [Blocs fonctionnels standards].
- Cliquer sur la ligne devant le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction fbstopSensorless_1. Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur la ligne et sélectionner le menu [Bloc] ou cliquer sur le symbole [1].

Dans le gestionnaire d'aide de l'opérateur FBD, sélectionner XOR ou saisir directement XOR.

- Cliquer à nouveau sur la ligne devant le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction fbstopSensorless_1. Avec le bouton droit de la souris, cliquer sur la ligne et sélectionner le menu [Negation] ou cliquer sur le symbole [med].
- 6. Insérer également un bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 dans un réseau [0005] et saisir les valeurs suivantes sur les entrées du bloc fonction :

Velocity	nSpeed
Acceleration	1000
Deceleration	1000
Axis	fbConnectAxis_1.Axis

Insérer les blocs XOR, AND et EQ dans le réseau [0005] (\rightarrow illustration sur la page précédente).

- 7. Insérer les deux réseaux [0006] et [0007]. Programmer les affectations conformément à l'illustration sur la page précédente.
- Pour compiler le projet, sélectionner le menu [Projet] / [Tout compiler]. Dans le cas d'un programme sans erreur, la fenêtre d'information indique "0 erreur(s), 0 avertissement(s)".



Etape 6

Transférer le projet sur la commande MOVI-PLC[®]

Cliquer sur le menu [En ligne] / [Paramètres de communication].

Dans la fenêtre de dialogue, régler les paramètres de communication en fonction du canal de communication utilisé. Cette étape n'est nécessaire qu'une seule fois.

Cliquer ensuite sur le menu [En ligne] / [Accéder au système].

Valider par un clic sur [Oui] la demande de chargement d'un programme dans la fenêtre de dialogue qui apparaît.

Etape 7 Tester le programme

Exécuter le programme par l'application des tensions adéquates sur les entrées binaires.



Avertissement

En fonction de l'affectation des bornes, de l'état du convertisseur de fréquence et du programme de pilotage, l'axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de la carte de pilotage MOVI-PLC[®]. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance suffisante de tous les éléments en mouvement !

Mettre le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] sous tension si cela n'a pas été fait à l'étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC[®].

Démarrer la commande MOVI-PLC[®] par un clic sur le menu [En ligne] / [Démarrer].

Lancer le mode Jogg de l'axe moteur par application d'une tension DC 24 V sur exactement une des deux entrées binaires *DI02* ou *DI03* du convertisseur de fréquence.

La programmation est correcte si

- l'axe moteur tourne dans le sens positif (vers la droite) lorsqu'une tension DC 24 V est appliquée sur l'entrée *DI02*
- l'axe moteur tourne dans le sens négatif (vers la gauche) lorsqu'une tension DC 24 V est appliquée sur l'entrée DI03
- la valeur absolue de vitesse de l'axe moteur varie entre 500 r/min et 1000 r/min par commutation entre les tensions 0 V et DC 24 V sur l'entrée DI04
- le mouvement de l'axe moteur est freiné par application de la tension DC 24 V sur les deux entrées *DI02* et *DI03* ou par suppression de la tension sur les deux entrées.

D'autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] et du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant "Histogramme".





Histogramme



59318AXX

L'axe moteur lance la gestion de vitesse selon la vitesse réglée par le signal *lbRapidSpeed* sur le front montant du signal *lbJogPlus* [1].

Après commutation du signal *IbRapidSpeed* de *FALSE* à *TRUE*, l'axe moteur augmente la vitesse à la plus grande des deux valeurs spécifiées [2].

Lorsque les deux signaux *IbJogPlus* et *IbJogMinus* sont sur *TRUE* simultanément, la fonction logique XOR associée à la négation dans le programme de pilotage génère un front montant sur l'entrée *Execute* du bloc fonction MC_StopSensorless_MC07. Le mouvement de freinage est lancé [3].

Dans le cas d'un axe sans codeur, un front montant sur le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction MC_StopSensorless_MC07 permet d'interrompre un mouvement de freinage préalablement déclenché. Cette interruption est réalisée par une requête de mouvement piloté en vitesse via un front montant sur le signal d'entrée *Execute* du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MC07 [4]. Dans cet exemple, le front montant


nécessaire est généré par une fonction logique XOR dans le réseau [0005] dès que le signal *IbJogPlus* passe de *TRUE* à *FALSE*.

Après nouvelle commutation du signal *IbRapidSpeed* de *TRUE* à *FALSE*, l'axe moteur réduit la vitesse à la plus petite des deux valeurs spécifiées [5].

Le changement d'état des deux signaux *IbJogPlus* et *IbJogMinus* sur *FALSE* mène au démarrage d'un mouvement de freinage, de la même manière que le forçage simultané des signaux sur *TRUE* comme décrit précédemment [6].





5.5 Mode Jogg d'un axe moteur sans codeur avec MOVIMOT[®]

Description de laDans cet exemple de programmation, le mode Jogg doit être réalisé de la même ma-
nière que dans l'exemple avec le convertisseur de fréquence MOVITRAC[®] (\rightarrow page 62).

Programmation Etapes communes

Programmer les étapes 1, 3, 4, 6 et 7 selon les indications de l'exemple de programmation précédent "Mode Jogg d'un axe moteur sans codeur avec MOVITRAC".

A l'étape 3 (\rightarrow page 66), insérer la bibliothèque MPLCMotion_MM.lib à la place de la bibliothèque MPLCMotion_MC07.lib.

A l'étape 4 (\rightarrow à partir de la page 67), insérer le bloc fonction MC_ConnectAxis_MM à la place du bloc fonction MC_ConnectAxis_MC07.

A la place des blocs fonction de type ..._MC07, insérer toujours des blocs fonction de type ..._MM.



Remarque

Pour l'enregistrement des mesures d'une suite de mouvements d'un convertisseur de fréquence MOVIMOT[®], la variable [VitesseActuelle] pour la vitesse réelle **n'est pas** enregistrée. Le convertisseur MOVIMOT[®] n'envoie pas l'information de vitesse réelle à la commande MOVI-PLC[®].



Etape 2

Régler la configuration de l'automate



- 1. Sélectionner l'onglet [Ressources].
- 2. Activer la [Configuration de l'automate] par double-clic.
- Dans le menu [Extras], régler une seule fois la [Configuration de défaut]. La configuration de l'automate est terminée. Confirmer par <Oui> le message demandant le rejet de la configuration actuelle et le remplacement par la configuration standard.
- 4. Ouvrir l'arborescence de configuration par un clic sur le symbole [+] devant [MOVI-PLC basic DHP11B] et [Communication] [1].
- Activer l'interface COM 2 de la carte de pilotage MOVI-PLC[®] par un clic sur l'élément [Com 2 disabled] avec le bouton droit de la souris [2]. Dans le menu contextuel, sélectionner [Remplacer élément] / [Com 2 enabled].
- Configurer le convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] B sur l'interface COM 2 par un clic sur le symbole [+] devant [Com 2 enabled] avec le bouton droit de la souris, puis sur l'élément [Movilink master protocol]. Dans le menu contextuel, sélectionner [Ajouter sous-élément] et [MOVIMOT] [3].
- Sélectionner l'élément [MOVIMOT]. Saisir l'adresse de l'interface-série / l'adresse RS-485 sélectionnée lors de la mise en service du convertisseur de fréquence dans la fenêtre [Paramètre de module] [4].
- 8. Dans la configuration de l'automate, affecter les intitulés aux entrées binaires, comme décrit à l'étape 2, point 9 (\rightarrow page 65).







Programmation du mode Jogg



20145AXX

Créer le programme présenté dans l'illustration selon les indications données dans l'exemple de programmation précédent.



L'histogramme du convertisseur de fréquence MOVIMOT[®] correspond à l'histogramme du convertisseur de fréquence MOVITRAC[®]. D'autres informations sont données au paragraphe "Histogramme", page 72.





5.6 Commande avec module MOVIFIT[®]-SC

Régler la configuration de l'automate

Afin d'utiliser les interfaces de la carte MOVI-PLC[®] dans le MOVIFIT[®]-SC pour la mise en réseau périphérique et pour la communication avec d'autres appareils tels que des variateurs ou un automate amont, il faut régler la configuration de l'automate de manière adéquate.



5922 TAX

- 1. Sélectionner l'onglet [Ressources] [1].
- 2. Activer la [Configuration de l'automate] par double-clic [2].
- 3. Dans le menu [Extras], régler une seule fois la [Configuration par défaut]. La configuration standard est réglée [3]. Confirmer par <Oui> le message demandant le rejet de la configuration actuelle et le remplacement par la configuration standard.







59220AXX

- 4. Ouvrir l'arborescence de configuration par un clic sur le symbole [+] devant [MOVI-PLC basic MOVIFIT] et [Communication] [1].
- 5. Cliquer sur le symbole [+] devant [MOVIFIT SC] [2].

Apparaissent alors les données-process échangées avec le MOVIFIT[®]-SC. Dès que le programme tourne, la communication pour ce MOVIFIT[®]-SC est automatiquement établie. Cela signifie qu'aucune bibliothèque supplémentaire n'est plus nécessaire. Les bibliothèques automatiquement intégrées lors du choix du système cible [MOVI-PLC basic MOVIFIT] contiennent toutes les fonctions et tous les blocs fonction nécessaires.

- 6. Cliquer sur le symbole [+] devant [Inputs] et sur celui devant [Moteur 1] [3].
- 7. Dans le bit d'entrée 8, cliquer sur le champ [AT] et saisir l'intitulé [bMotor1_Enabled] [4]. La valeur des variables bMotor1_enabled indique alors si le moteur est libéré.
- 8. Dans le bit [Status], cliquer sur le champ [AT] et saisir l'intitulé [yStatusMotor1] [5]. La valeur des variables yStatus Motor1 indique alors si le moteur tourne.



En règle générale, le commentaire entre crochets, décrit la fonction de chaque bit ou octet.







59228AXX

- 9. Cliquer sur le symbole [+] devant [Outputs] [1].
- 10.Dans le programme, le moteur est piloté par indication directe de l'intitulé à définir selon la même méthode que les intitulés des entrées.

Exemple

Dans le bit de sortie 8, saisir l'intitulé [bStartMotor1] [2]. Le moteur 1 est alors libéré dès que la variable *bStartMotor1* est forcée sur *1*.



A l'inverse d'une commande MOVI-PLC[®] avec un autre variateur d'un autre type, la commande MOVI-PLC[®] dans le MOVIFIT[®] n'a pas besoin d'un bloc fonction ConnectAxis. Le pilotage se fait à l'aide des entrées et sorties binaires.







Lire et écrire les paramètres du MOVIFIT[®]-SC

Les informations concernant la signification des paramètres de l'étage de puissance du MOVIFIT[®]-SC figurent dans le manuel "MOVIFIT[®] variante Technology".

Le bloc fonction SbusParameterMaster permet la lecture ou le remplacement des paramètres du MOVIFIT[®]-SC dans un programme CEI.

Le bloc fonction SbusParameterMaster se trouve dans la bibliothèque MPLCInterface_CAN.lib.

L'illustration suivante présente le bloc fonction SbusParameterMaster :

SBusParameterMaster		
	5 500	
Execute : BOOL	Done : BOOL –	
 Node : CAN_NODE	Busy : BOOL	
 SBUS_Address : UINT	Error : BOOL	
 Channel : CAN_CHANNEL	ErrorID : UDINT –	
 Service : MOVILINK_PRM_SERVICE	MvIReturnCode : UDINT	
 Index : UINT	DataOut : UDINT –	
 SubIndex : USINT		
 Dataln : UDINT		

59234AXX



D'autres informations pour :

- Créer un projet
- Intégrer une bibliothèque
- Tester un programme

avec MOVIFIT[®]-SC figurent dans le manuel "Programmation MOVI-PLC[®] dans l'éditeur PLC" ou dans les autres exemples de programmation de ce manuel.

Le tableau suivant indique dans quelles bibliothèques les types du bloc fonction SbusParameterMaster sont définis :

Signal d'entrée	Туре	Valeur	Librairie
NODE	CAN_NODE	2 (= SBUS_NODE_2)	MPLCSystem_MOVIFIT.lib
Channel	CAN_CHANNEL	1 (= SBUS_CHANNEL_1)	MPLCInterface_CAN.lib
Service	MOVILINK_PRM _SERVICE	Les valeurs les plus souvent utilisées sont : 1 (= ML_PRM_SVC_READ) 2 (= ML_PRM_SVC_WRITE) 3 (= ML_PRM_SVC_WRITE_VOLATILE)	MPLCInterface_Movilink .lib



L'appareil interne, dans cet exemple le MOVIFIT[®]-SC, est toujours raccordé au bus CAN 2 et possède l'adresse d'appareil 1. Pour le MOVIFIT[®]-SC, indiquer donc la valeur *SBUS_CHANNEL_1* ou simplement *1* sur l'entrée *Channel*.

Exemple : régler la rampe de démarrage progressif du moteur sur 0,5 s.

Dans cet exemple, le paramètre "Rampe de démarrage progressif moteur 1" doit être réglée sur 0,5 s.

Le tableau suivant présente un extrait du tableau des paramètres du MOVIFIT[®] et contient les données nécessaires pour la programmation.

Para- mètre n°	Index n°	Paramètre	Unité	EEPROM	read write	Remarque
130	10096.1	Rampe de démar- rage progressif moteur 1	0 0.200 1.000 [s]	oui	r/w	Rampe de démarrage progressif pour le moteur 1 Paramètre sauvegardé dans l'EEPROM Accès en écriture uniquement si moteur non libéré et frein en "mode expert"

Solution

Programmer le programme suivant dans l'éditeur PLC :



59236AXX

Résultat

Le processus d'écriture est lancé sur un front montant au niveau du signal d'entrée *Execute*.

Lorsque le signal de sortie *Done* est forcé sur 1, le processus d'écriture est terminé et le paramètre "Rampe de démarrage progressif moteur 1" est réglé sur 0,5 s.





6 Index

A Autr

Autres bibliothèques	9
Avertissements	4
В	
Bibliothèques nécessaires	7
Bloc fonction	
Comportement général	15
MC_AxisStopSensorless_MC07	29
MC_ConnectAxis_MC07	21
MC_ConnectAxis_MM	40
MC_MoveTargetSpeedSensorless_MC07	31
MC_MoveVelocitySensorless_MC07	27
MC_MoveVelocitySensorless_MM	45
MC_ReadParameter_MC07	34
MC_ReadParameter_MM	49
MC_ReleaseBrake_MM	57
MC_Reset_MC07	26
MC_Reset_MM	44
MC_SetDynamics_MC07	36
MC_SetDynamics_MM	53
MC_SetLimiter_MM	55
MC_StopSensorless_MC07	29
MC_StopSensorless_MM	47
MC_WriteParameter_MC07	38
MC_WriteParameter_MM	51

С

-	
Codes défaut	
Bloc fonction MC_Motion	59
IEC généraux	58
MC ConnectAxis MM	59
MPCLMotion_MDX	58
MPCLUtilities	59
MPLCSystem	60
Conditions préalables	
Logiciels	10
PC	10
pour la configuration	10
pour MOVIFIT [®]	62
pour MOVIMOT [®]	61
pour MOVITRAC [®]	61
Topologie de pilotage	10
Configuration	10
Consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité pour les systèmes	
de bus	4
Contenu des bibliothèques	
MPLCMotion_MC07 / MM	7
Créer un projet	63
D	

Description	5
Diagramme d'état	19
Documentation complémentaire	6
Domaines d'application	6

	7
Durées de communication1	1
E	
Etablic la communication 6	7
Exemple de programmation	'
$Commande avec MOV/IFIT^{(8)}$	7
Mode logg avec MOV/IMOT [®]	' 1
Mode logg avec MOVINOT	т 2
Exemples d'application	6
Exemples de programmation	1
	'
F	
Fonctionnement 24 V 18	8
Fonctions	5
G	
	-
Gauche-Arret	1
н	
Histogramme72	2
1	
Identificateur de défaut 58	8
Insérer des bibliothèques60	6
L	
Lire / écrire les paramètres du MOVIEIT [®] -SC 8	n
	Č
Μ	
Mise en service	
MOVIFIT-MC [®] 14	2
	2 4
MOVIMO1 [®]	2 4 4
MOVIMO1 [®]	2 4 4 2
MOVIMOT® MOVITRAC [®] 0712 MOVITRAC [®] B13	2 4 2 3
MOVIMOT [®]	2 4 2 3
MOVIMOT [®]	24423 7
MOVIMOT® 14 MOVITRAC® 07 MOVITRAC® 12 MOVITRAC® 13 P 13 P 14 Pas de libération 11 Diagon de valeure 11	24423 7⊿
MOVIMOT® 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 15 Plages de valeurs 14 Drogrammer lo modo logg 74	24423746
MOVIMOT [®] 14 MOVITRAC [®] 07	24423 7466
MOVIMOT [©] 14 MOVITRAC [®] 07 12 MOVITRAC [®] B 13 P Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 6	24423 7466
MOVIMOT 14 MOVITRAC [®] 07 12 MOVITRAC [®] B 13 P 14 Pas de libération 15 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 6 R 14	24423 7466
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 14 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 75	24423 7466 7
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 14 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 75 Remarques importantes 14	24423 7466 74
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 75 Remarques importantes 4 Répertoire 4	24423 7466 74
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 14 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 75 Remarques importantes 4 Répertoire 14 MC07_InverterParameters 34	24423 7466 74
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 76 R 12 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 77 Remarques importantes 2 MC07_InverterParameters 34 MC07_Main 2	24423 7466 74
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 14 Régertoire 14 MC07_InverterParameters 34 MC07_SingleAxisSensorless 25	24423 7466 74 417
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 14 Régertoire 14 MC07_InverterParameters 34 MC07_SingleAxisSensorless 25 MC07_SingleAxisSEW 35	24423 7466 74 4171
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 14 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 76 R 14 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 75 Remarques importantes 4 MC07_InverterParameters 34 MC07_SingleAxisSensorless 25 MC07_SingleAxisSEW 35 MM InverterParameters 44	24423 7466 74 41719
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 Programmer le mode Jogg 14 Programmer le mode Jogg 14 Propriétés 14 R 14 Régler la configuration de l'automate 14 Répertoire 14 MC07_InverterParameters 14 MC07_SingleAxisSensorless 14 MC07_SingleAxisSEW 31 MM_InverterParameters 43 MM Main 44	24423 7466 74 417190
MOVIMOT 14 MOVITRAC® 07 12 MOVITRAC® B 13 P 14 Pas de libération 17 Plages de valeurs 14 Programmer le mode Jogg 76 Propriétés 76 R 12 Régler la configuration de l'automate 64, 75, 77 Remarques importantes 4 MC07_InverterParameters 34 MC07_SingleAxisSensorless 27 MC07_SingleAxisSEW 35 MM_InverterParameters 44 MM_Main 44 MM SingleAxis 44	24423 7466 74 4171905



S

Signal d'entrée	
Enable	15
Execute	15
Signal de sortie	
Active	16
Busy	16
CommandAborted	17
Done	16
Error	17
InVelocity	16
т	
Tester le programme	71
Topologie de pilotage	10
Transférer le projet	71
U	
Unités	14
V	
Verrouillage	17



Répertoire d'adresses

Belgique			
Usine de montage Vente Service après-vente	Bruxelles	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Canada			
Usine de montage Vente Service après-vente	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montréal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Autres adresses de	e bureaux techniques au Canada sur demande	
France			
Fabrication Vente Service après-vente	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fabrication	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Usine de montage Vente Service après-vente	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Autres adresses de	e bureaux techniques en France sur demande	
Afrique du Sud			
Usine de montage Vente Service après-vente	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za

	Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	
Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za



Algérie			
Vente	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Allemagne			
Siège social Fabrication Vente	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal B. P. Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Centre de Support- Client	Centre	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (Hanovre)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sud	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (Munich)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Ouest	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electronique	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline / Service 24h sur 24 e bureaux techniques en Allemagne sur dema	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357 nde
Argentine			
Usine de montage Vente Service après-vente	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Australie			
Usine de montage Vente Service après-vente	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Autriche			
Usine de montage Vente Service après-vente	Vienne	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Brésil			
Fabrication Vente Service après-vente	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande		

Bulgarie			
Vente	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net
Cameroun			
Vente	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Chili			
Usine de montage Vente Service après-vente	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile B. P. Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
Chine			
Fabrication Usine de montage Vente Service après-vente	T'ien-Tsin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 gm-tianjin@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Usine de montage Vente Service après-vente	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
	Autres adresses d	e bureaux techniques en Chine sur demande	
Colombie			
Usine de montage Vente Service après-vente	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corée			
Usine de montage Vente Service après-vente	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
Côte d'Ivoire			
Vente	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Croatie			
Vente Service après-vente	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Danemark			
Usine de montage Vente Service après-vente	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Espagne			
Usine de montage Vente Service après-vente	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es



Estonie			
Vente	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Etats-Unis			
Fabrication Usine de montage Vente Service après-vente	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Usine de montage Vente Service après-vente	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphie/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Autres adresses d	e bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande	2
Finlande			
Usine de montage Vente Service après-vente	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabon			
Vente	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grande-Bretagne			
Usine de montage Vente Service après-vente	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grèce			
Vente Service après-vente	Athènes	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Usine de montage Vente Service après-vente	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 contact@sew-eurodrive.hk
Hongrie			
Vente Service après-vente	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu





Inde			
Usine de montage Vente Service après-vente	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com
Bureaux techniques	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveinindia.com
Irlande			
Vente Service après-vente	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie
Israël			
Vente	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 office@liraz-handasa.co.il
Italie			
Usine de montage Vente Service après-vente	Milan	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japon			
Usine de montage Vente Service après-vente	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Lettonie			
Vente	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Liban			
Vente	Beyrouth	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituanie			
Vente	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxembourg			
Usine de montage Vente Service après-vente	Bruxelles	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malaisie			
Usine de montage Vente Service après-vente	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my

Répertoire d'adresses



Maroc			
Vente	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 richard.miekisiak@premium.net.ma
Mexique			
Usine de montage Vente Service après-vente	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Norvège			
Usine de montage Vente Service après-vente	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nouvelle-Zélande			
Usine de montage Vente Service après-vente	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Pays-Bas			
Usine de montage Vente Service après-vente	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Pérou			
Usine de montage Vente Service après-vente	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Pologne			
Usine de montage Vente Service après-vente	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Usine de montage Vente Service après-vente	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
République Tchèque			
Vente	Prague	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Roumanie			
Vente Service après-vente	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro



Russie				
Usine de montage Vente Service après-vente	Saint- Pétersbourg	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru	
Sénégal				
Vente	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn	
Serbie et Monténégro)			
Vente	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 dipar@yubc.net	
Singapour				
Usine de montage Vente Service après-vente	Singapour	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com	
Slovaquie				
Vente	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-83554 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 http://www.sew.sk sew@sew-eurodrive.sk	
	Zilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Zilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk	
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk	
Slovénie				
Vente Service après-vente	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net	
Suède				
Usine de montage Vente Service après-vente	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se	
Suisse				
Usine de montage Vente Service après-vente	Bâle	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch	
Thaïlande				
Usine de montage Vente Service après-vente	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com	
Tunisie				
Vente	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn	





Turquie			
Usine de montage Vente Service après-vente	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraine			
Vente Service après-vente	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Vente	Kiev	SEW-EURODRIVE GmbH S. Oleynika str. 21 02068 Kiev	Tel. +380 44 503 95 77 Fax +380 44 503 95 78 kso@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Usine de montage Vente Service après-vente	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net



En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui réflechissent vite et juste, et qui vous accompagnent chaque jour vers l'avenir.

Une assistance aprèsvente disponible 24 h sur 24 et 365 jours par an. Des systèmes d'entraînement et de commande qui surmultiplient automatiquement votre capacité d'action.

Un savoir-faire consistant et reconnu dans les secteurs primordiaux de l'industrie moderne. Une exigence de qualité extrême et des standards élevés qui facilitent le travail au quotidien.







Des idées innovantes pour pouvoir développer demain les solutions qui feront date après-demain. Un accès permanent à l'information et aux données via Internet.

SEW-EURODRIVE Driving the world





